

INTEGRACIÓN MEET-WINGS GUÍA DE PUESTA EN MARCHA

Esquema general



Puesta en marcha

Equipos necesarios

Por vivienda:

- Ref. 9862 / ETHBUS3 SERVIDOR WEB
- Ref. 9893 / BF2 ALIMENTADOR 12VCC 0,5A
- Ref. 9855 / BW-WINGS PASARELA BUSING-WINGS
- Ref. 14811 / Monitor WIT 10"
- Ref. 9541 / Conector Monitor MIO/WIT
- Ref. 7668 / Router Integración MEET-Domótica

Elementos generales para toda la instalación:

- Portátil con <u>SIDE FERMAX</u>, <u>Ingenium Tracker</u> y <u>Remote Desktop</u>
- Ref. 9873 / BPC-USB Pasarela BUSING-USB



Pasos

Resumen

1. Oficina	Configuración Router	1.	Configurar Router Integración MEET-Domótica con IP 192.168.77.1
		2.	Conectar PC y ETHBUS por cable a Router Integración
	Configuración ETHBUS	3.	Configurar ETHBUS. Tracker -> IP: 192.168.77.251
		4.	Programación de instalación
		5.	Volcar configuración a ETHBUS
		6.	Conectar boca WAN Router Integración a boca LAN router oficina
		7.	Remote desktop -> Crear usuario en la nube
		8.	Verificar usuario creado correctamente -> control vía smartphone posible
		9.	Anotar usuario y contraseña en el frontal del ETHBUS
	Configuración	10.	Conectar los dos RJ45 WIT 10" a Router Integración MEET-Domótica
	WII 10"	/IT 10" 11.	Instalar APP Ingenium aSC en monitor WIT 10"
		12.	Abrir APP -> Crear nueva instalación local "vivienda", conexión local a IP 192.168.77.251
		13.	Descargar visualización -> control vía monitor WIT 10" posible
2. Obra Verificaciones		14.	Alimentar Router Integración MEET-Domótica y ETHBUS
		15.	Conectar:
			RJ45 1 (izquierda) WIT 10" a red MEET
			RJ45 2 (derecha) WIT 10" a LAN Router Integración MEET-Domótica
		16.	Verificar:
			Visualización ETHBUS vía monitor WIT 10"
			Control local vía smartphone conectado a red WiFi Router Integración MEET-Domótica
3. Vivienda	Control remoto (usuario final)	17.	Instalar router ISP
		18.	Conectar puerto WAN TP-LINK a cualquier puerto LAN del router ISP
		19.	Instalar APP Ingenium aSC/iSC en smartphone y configurar usuario y contraseña anotado en
			frontal del ETHBUS3. El cliente final ya puede controlar la vivienda vía smartphone.

A continuación, se detallan los trabajos a realizar en Oficina.

FERMAX

- 1. Configuración del Router Integración MEET-Domótica
- 1. Abrir el navegador web y acceder al menú de configuración del router <u>http://192.168.1.1</u> Usuario: admin; Contraseña: admin
- 2. Network > WAN > Confirmar que el tipo de conexión WAN está configurado a "Dynamic IP"

WAN Connection Type:	Dynamic IP	~
	Dynamic n	

3. Network > LAN > Cambiar la dirección IP del router a 192.168.77.1 y guardar los cambios

IP Address:	192.168.77.1	
Subnet Mask:	255.255.255.0 🔻	

- 2. Programación de instalación WINGS
- 1. Conectar el portátil a la instalación BUSING empleando el programador USB



2. Añadir los dispositivos que existirán en la instalación BUSING-WINGS y cambiar los nombres de las salidas (ej.: DIO 22 salida 1: Regulador)



3. Conectar el portátil a la instalación BUSING con el programador BPC-USB y seleccionar el puerto COM a usar

Conf. UART	2	x
Seleccione el puerto que desea usar:	COM2 ~	
Seleccione Velocidad	9000	
	12346 O.K.	



4. Pasar a "Modo WINGS"



Resultado: nombres de dispositivos en verde y se muestra panel inferior anteriormente oculto



5. Pulsar el botón de Programación en todos los dispositivos WINGS de la instalación

Resultado: los dispositivos se muestran en el panel inferior



6. Ajustar Canal e ID* de la instalación y seguidamente arrastrar cada uno de los dispositivos detectados





Una vez programado, el dispositivo desaparecerá del panel inferior. Repetir con todos los dispositivos WINGS.

Una vez todos los dispositivos WINGS se encuentren programados:

- 1. Anotar el canal e ID* asignados a esta instalación
- 2. Pulsar nuevamente el botón "Modo WINGS" para salir de programación



Al pulsar este botón, el BW-WINGS se configura automáticamente para comenzar a trabajar con el canal e ID ajustado para estos dispositivos WINGS.

*NOTA:

• Canal [0-11]: frecuencia de trabajo de cierta instalación WINGS.



• ID [0-255]: para cierto canal, ID único que identifica a esa instalación WINGS.

Así pues, cada vivienda deberá tener su propia relación **Canal+ID** diferente del resto.

Para minimizar las interferencias en las comunicaciones inalámbricas entre dispositivos Wings de diferentes viviendas, se recomienda planificar previamente los canales de cada vivienda.

Canal 4; ID 29	Canal 5; ID 30	Canal 6; ID 31	Canal 7; ID 32
Canal 0; ID 25	Canal 1; ID 26	Canal 2; ID 27	Canal 3; ID 28
Canal 10; ID 21	Canal 11; ID 22	Canal 8; ID 23	Canal 9; ID 24
Canal 6; ID 17	Canal 7; ID 18	Canal 4; ID 19	Canal 5; ID 20
Canal 2; ID 13	Canal 3; ID 14	Canal 0; ID 15	Canal 1; ID 16
Canal 8; ID 9	Canal 9; ID 10	Canal 10; ID 11	Canal 11; ID 12
Canal 4; ID 5	Canal 5; ID 6	Canal 6; ID 7	Canal 7; ID 8
Canal 0: ID 1	Canal 1: ID 2	Canal 2: ID 3	Canal 3: ID 4

Ejemplo 8 plantas, 4 pisos por planta:



3. Configuración de servidor web ETHBUS3

3.1. Configuración de parámetros de red

- 1. Conectar el portátil al Router de Integración MEET-Domótica
- 2. Ingenium Tracker > Ajustar parámetros de red cableada

Dirección IP: 192.168.77.251

Pasarela de enlace: 192.168.77.1 (Router Integración MEET-Domótica)



3. Introducir la contraseña "1234" y pulsar el botón "Send"

Resultado: nueva dirección IP del ETHBUS configurada



3.2. Diseño de la visualización

- 1. SIDE FERMAX > Pestaña "Planos Servidor web"
- 2. Cargar plano deseado
- 3. Seleccionar iconos y añadir a plano
- 4. Una vez añadido, botón derecho -> Enlazar control pto. a pto. y seleccionar salida dispositivo WINGS a gestionar desde cada icono

Resultado:





- 5. Pestaña "Módulos de la instalación" > Seleccionar el dispositivo "PPL" y renombrar como ETHBUS
- 6. Introducir la dirección IP del dispositivo: 192.168.77.251
- 7. Asegurar que tenemos el portátil conectado a la misma red LAN en la que se encuentra el ETHBUS
- 8. Botón derecho sobre el ETHBUS > Reprogramar este nodo > Pulsar el botón "Programar"

Resultado: volcado de programación a ETHBUS3. El ETHBUS3 ya dispone de la visualización de control de la instalación.

3.3. Creación del usuario en el cloud

- 1. Conectar el Router Integración MEET-Domótica al router de la Oficina y confirmar que disponemos de acceso a Internet estando conectados al Router Integración MEET-Domótica
- 2. Remote Desktop > Dirección IP: 192.168.77.251 (ETHBUS)
- 3. Pulsar 🔨 (x2)
- 4. Pulsar $\stackrel{\checkmark}{\smile}$ (x2)
- 5. Pulsar (x2)
- 6. Pulsar sobre "Nuevo usuario" (x2)
- Introducir un nuevo usuario <u>único</u> + contraseña (letras y números únicamente) y pulsar sobre "Registrar dispositivo" (x2)
- 8. Verificar que podemos acceder a la visualización de forma remota empleando la APP Ingenium aSC/iSC
- 9. Anotar usuario y contraseña en el frontal del ETHBUS

NOTA: En caso de realizar cambios en el ETHBUS, es necesario sincronizar manualmente pulsando el botón "sync" en el menú anterior para que se reflejen en el cloud.



4. Configuración del monitor WIT 10"

Prerrequisitos:

- RJ45 1 (izquierda) conectado a instalación MEET
- RJ45 2 (derecho) conectado al router de la vivienda. Dirección IP obtenida por DHCP. Sin configuración a realizar en el monitor.
- 1. Descargar MEET system upgrade tool e Ingenium aSC: http://owncloud.fermax.com:30772/s/CuuXGPbEnr1De8j/download
- 2. Abrir software MEET system upgrade tool y seleccionar "Install Ingenium.img"
- 3. IP Range: 192.168.77.2-254 (dirección IP monitor MEET desconocida) > Pulsar botón "Start"

船 700 System A	Auto Tools	and the	1	
IMG 1: C:\Users\dorente\Desktop\Ingenium\Instal Ingenium.img IMG 2: IMG 3: IP Range: 192 . 168 . 77 . 2 - 254				
ID IP		Result	Date	
Sta	art	1		Exit

Resultado:

Real Status: IP:192.168.1.44 IMG[Install Ingenium.img] Finished

4. Ir al menú de instalador y abrir el menú de APPS



- 5. Seleccionar la app "Ingenium aSC" y asignarle un icono
- 6. Seleccionar 2 apps adicionales y guardar ajustes.

Resultado: app Ingenium aSC instalada y visible en el menú principal del monitor WIT 10".

7. Abrir la app Ingenium aSC y pulsar en el botón "+" para añadir una instalación



- Ajustar valores de la instalación
 Nombre: casa, domotica, ... (cualquier nombre es válido)
 Conexión: local
 IP: 192.168.77.251
- 9. Guardar cambios y pulsar sobre la nueva instalación

Resultado:

- Descarga de la visualización contenida en el ETHBUS3
- Control de la instalación WINGS desde el monitor MEET