

PLACA MILO 1L



MANUAL DE INSTALADOR

¡ENHORABUENA POR DISPONER DE UN PRODUCTO DE CALIDAD!

Fermax electrónica desarrolla y fabrica equipos de prestigio que cumplen los más altos estándares de diseño y tecnología. Esperamos disfrute de sus funcionalidades.

Publicación técnica de carácter informativo editada por FERMAX ELECTRÓNICA S.A.U. FERMAX ELECTRÓNICA, en su política de mejora constante, se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento así como las características de los productos que en él se refieren en cualquier momento y sin previo aviso. Cualquier modificación será reflejada en posteriores ediciones de este documento.

Cod. 970137Ed V06_21

1	Pres	sentación del producto	4
	1.1	Generalidades	4
2	Intro	oducción a las funciones	5
	2.1	Llamar a vivienda	5
	2.2	Lector de tarjetas (solo en placas con lector de proximidad)	5
3	Con	figuración a través de servidor Web	6
	3.1	Información del equipo	6
	3.2	Configuración general	7
	3.3	Ajustes de red	9
	3.4	ACC	10
	3.5	Configuración SIP	11
	3.6	Configuración avanzada	12
	3.7	Configuración de PIN	12
	3.8	Cerrar sesión	13
4	Insta	alación	14
	4.1	Altura de instalación	14
	4.2	Esquema de instalación por pasos	15
	4.3	Conectores	16
	4.4	Parámetros técnicos	17

ÍNDICE

1 Presentación del producto

1.1 Generalidades



2 Introducción a las funciones

- Llamar a vivienda
- Abrir puerta, configuración de retardo de relé
- Conectar botón de salida
- Configuración del mensaje que se escuchará tras abrirse la puerta
- Alarma de puerta abierta
- Alarma de sabotaje
- Gestión de alarma por control de acceso (solo placas con lector de proximidad)

2.1 Llamar a vivienda

El visitante pulsa el botón de llamada en la placa de 1 línea, se enviará el tono de llamada y mientras tanto el monitor sonará. El monitor mostrará la imagen en vídeo y tras la conversación se puede abrir la puerta.

2.2 Lector de tarjetas (solo en placas con lector de proximidad)

Los residentes pueden acceder a su entrada correspondiente pasando su tarjeta de identificación cerca del lector y, si se abre la puerta, se escuchará un mensaje predeterminado.

3 Configuración a través de servidor Web

La placa de 1 línea tiene un servidor Web integrado con el que se pueden configurar parámetros. A este servidor Web se accede a través de la dirección IP de la placa.

El navegador se abre con la dirección IP configurada de la placa. Se abre una ventana en la que se solicita un nombre de usuario y una contraseña.

NOTA:

IP por defecto: 10.1.1.2 Nombre de usuario: admin Contraseña: 123456

3.1 Información del equipo

En esta pantalla puede consultar el nombre del equipo, la versión de firmware, la dirección MAC, y la dirección IP de la placa.

DISPOSITIVO	INFORMACIÓN DEL EQUIPO
GENERAL	
CONFIG.RED	PLACA FERMAX MEET FIRMWARE: V03.00 DISPOSITIVO:PLACA INDIV. 028-0101-01
ACC	
SIP	MAC:BC:F8:11:0D:FB:40
SIP TRUNK	COPYRIGHT © FERMAX ELECTRONICA S.A.U
SIP CALL	www.fermax.com
AVANZADO	
CÓDIGO PIN	
RESTAURAR	

3.2 Configuración general

TIPO PLACA DE 1 LÍNEA

BLOQUE: Número de bloque de la placa de 1 línea, entre 001 y 999 (opción por defecto 1).

APART.: Número de apartamento que se comunica con la placa de 1 línea, entre 0001 y 9899 (opción por defecto 101).

№ DE EQUIPO: Número de placa, entre 1 y 9 (opción por defecto 1).

TAG DE DISPOSITIVO: El texto se mostrará en el monitor y en la conserjería.

IDIOMA: Seleccione el idioma que desee en las opciones desplegables (opción por defecto ENGLISH).

Tras cambiar el idioma, tendrá que actualizar la página Web.

VOLUMEN: Seleccione el volumen que desee, entre 1 y 6 (opción por defecto: 4).

El volumen de habla y escucha es el mismo.

MENSAJE APERTURA PUERTA: Habilita o deshabilita el mensaje de voz cuando se abre la puerta. Si está deshabilitado no se escuchará el mensaje. Habilitado por defecto.

RESOLUCIÓN: Para ajustar la resolución al tipo de monitor, los valores por defecto son 640×480. **MODO DESVÍO SIP**:

LLAMADA SIMULTANEA : Cuando la placa llama a la vivienda, el monitor y el dispositivo SIP suenan al mismo tiempo. Cuando se conteste a uno de ellos, dejarán de sonar los dos.

LLAMADA SECUENCIAL: Cuando la placa llama a la vivienda, el monitor sonará durante unos 30 seg. y si no hay respuesta, empezará a llamar el dispositivo SIP

FORMATO FECHA: Formato de fecha.

FECHA: Ajuste de la fecha de la placa.

HORA: Ajuste de la hora de la placa.

ZONA HORARIA: Ajuste de la zona horaria de la placa.

Seleccione la zona horaria local y guarde el ajuste. (Este ajuste no es necesario si la placa no está conectada a Internet o al software de gestión MEET)

Si el proyecto no cuenta con software de gestión, el instalador puede ajustar manualmente la fecha, la hora y la zona horaria. Si el proyecto dispone de software de gestión, la fecha y la hora de la placa se sincronizarán automáticamente con las del software de gestión, ajustándo la zona horaria. Si la placa está conectada a Internet y no dispone de software de gestión, la fecha y la hora de la placa se sincronizarán automáticamente con las de Internet.

NOTA: Utilice la opción ZONA HORARIA únicamente si la placa está conectada a Internet o existe software de gestión en la instalación.

La fecha y la hora no se guardarán tras un corte de alimentación, aunque sí lo se guardará el formato de fecha.

CONFIGURACIÓN GENERAL

DISPOSITIVO
GENERAL
CONFIG.RED
ACC
SIP
SIP TRUNK
SIP CALL
AVANZADO
CÓDIGO PIN
RESTAURAR

TIPO:
BLOQUE:
APART.:
N° DE EQUIPO:
TAG DE DISPOSITIVO:
IDIOMA:
VOLUMEN:
VOZ ABIERTA PUERTA:
RESOLUCIÓN:
MODO DESVIO SIP:
FORMATO FECHA:
FECHA:
HORA:
ZONA HORARIA:

PLACA	INDI	V.		~]
28					
101					
1					
					(≤16 CARACTERES
ESPAÑ	OL			~]
1				~]
✓					
640x480)			~	
PARALE	ELO			~	
DD/MM	/YYY	Ύ		~	
01	1	01	1	2018	
17	:	58	:	07	
GMT+0	1:00			~	

GUARDAR

3.3 Ajustes de red

MEET permite al instalador definir el rango de IP conforme a los proyectos y facilitar de este modo la gestión de la red. El modo de red de la placa MEET es modo estático. De esta manera se garantiza que cada dispositivo tiene una dirección IP única en la misma instalación. Los dispositivos (placa digital, monitor y conserjería) mostrarán un conflicto si tienen la misma IP.

IP: Dirección IP de la placa (opción por defecto 10.1.1.2).

MÁSCARA: Máscara de subred de la placa (opción por defecto 255.0.0.0).

GATEWAY: Gateway por defecto de la placa (opción por defecto 10.254.0.1).

DNS: DNS de la placa (opción por defecto 8.8.8.8).

IP DEL SOFTWARE: Dirección IP del PC de instalación del software de gestión MEET (opción por defecto 10.0.0.200).

PIN DEL SOFTWARE: El código PIN a usar cuando la placa se registra en el software de gestión MEET.

DISPOSITIVO			AJUSTES DE RED
GENERAL			
CONFIG.RED	IP:	200.200.200.240	
ACC	MÁSCARA:	255.255.255.0	
	GATEWAY:	200.200.200.1	
SIP	DNS:	8.8.8.8	
SIP TRUNK	IP DEL SOFTWARE:	200.200.200.80	
SIP CALL	PIN DEL SOFTWARE:	•••••	
AVANZADO		CHARDAR	
CÓDIGO PIN			
RESTAURAR			

3.4 ACC

DOOR RELAY TIME: Tiempo que permanece activo el relé de apertura de puerta (1 - 9 seg. opcional).

DOOR DELAY TIME: Tiempo de retardo de puerta, es el tiempo que hay desde que se da la orden de apertura hasta que el relé se activa. El tiempo de retardo resulta útil cuando el cierre no está a cierta distancia del panel (0 - 9 seg. opcional).

TARJETA ADMIN.: tarjeta maestra que se registra cuando no se dispone de software de gestión. Por favor, teclee 0000 si no conoce la ID de la tarjeta. La primera tarjeta que se acerque al lector actuará como tarjeta maestra, y será esta la que añada las tarjetas de los residentes.

DESARM. TARJETA: Cuando la tarjeta abre la puerta, el estado de alarma de la unidad correspondiente del monitor puede cambiar a modo CASA.

PIN DE ACCESO: Sin función.

DISPOSITIVO		CONFIGURACIÓN CONTROL DE ACCESO
GENERAL		
CONFIG.RED	DOOR RELAY TIME:	3S V
ACC	DOOR DELAY TIME:	0S V
	TRAJETA ADMIN.:	123456
SIP	DESARM. TARJETA:	
SIP TRUNK	PIN DE ACCESO:	0000
SIP CALL		
AVANZADO		
CÓDIGO PIN		
RESTAURAR		GUARDAR

3.5 Configuración SIP

ACTIVAR SIP: Activar o desactivar la función SIP.

VER SIP STATUS: Este botón aparece cuando se activa la función SIP, muestra SIP REGISTRADO si el registro de la placa se ha realizado con éxito o SIP REGISTRADO FALLIDO si el registro de la placa ha fallado.

SERVIDOR SIP: Dirección IP del servidor SIP.

DOMINIO: Dominio del servidor SIP.

OUTBOUND: Algunos servidores utilizan esta opción cuando se utiliza NAT.

IP STUN: Servidor IP público de Audio y vídeo NAT traversing.

PUERTO STUN: El puerto del Servidor público de Audio y vídeo NAT traversing.

H.264: Parámetros de codificación de vídeo.

USUARIO SIP: El nombre de usuario de la cuenta SIP.

PASS SIP: La contraseña de la cuenta SIP.

CONVERSACIÓN, TIEMPO DE LLAMADA: No disponible.

NOTA: Cuando la placa se usa como un dispositivo SIP, use la llamada rápida de dispositivo para hacer llamadas SIP o recibirlas de otro dispositivo SIP. Tiene que activar la función SIP.

DISPOSITIVO			CONFIGURACIÓN SIP
GENERAL			
CONFIG.RED	ACTIVAR SIP:	VER SIP STATUS	
ACC	SERVIDOR SIP:	sip:sip.fermax.com	
	DOMINIO:	sip.fermax.com	
SIP	IP STUN:		
SIP TRUNK	PUERTO STUN:	5060	
SIP CALL	H.264:	102	
	USUARIO SIP:		
AVANZADO	PASS SIP:		
CÓDIGO PIN	CONVERSACIÓN:	120s ~	
RESTAURAR	TONO DE LLAMADA:	30s ~	

GUARDAR

3.6 Configuración avanzada

La llamada rápida está asociada a un monitor MIO, una conserjería o un terminal SIP.

LLAMADA RÁPIDA: Activar o desactivar la función de llamada rápida.

NOTA: La opción de "quick dial" no es compatible con el modo de funcionamiento de panel de 1 línea.

URL: si se llama a un equipo del sistema MEET,

URL: sip: cuenta SIP @ dirección IP del equipo MEET, la cuenta SIP es opcional.

Si se llama a un equipo SIP, URL: sip: cuenta SIP @ dirección IP del equipo SIP

ONU (GPON): Activar o desactivar la función de firewall en infraestructuras GPON.

DISPOSITIVO		CONFIGURACIÓN AVANZAD/
GENERAL		
CONFIG.RED	LLAMADA RAPIDA:	
ACC	URL:	sip:101@192.168.68.100
SIP	ONU (GPON):	
SIP TRUNK		GUARDAR
SIP CALL		
AVANZADO		
CÓDIGO PIN		
RESTAURAR		

3.7 Configuración de PIN

Esta función le permite modificar el código PIN de acceso al servidor Web

DISPOSITIVO			CONFIGURACIÓN DE PI
GENERAL			
CONFIG.RED	PIN ACTUAL:		
ACC	NUEVO PIN:		
SIP	CONFIRMAR PIN:		
SIP TRUNK		GUARDAR	
SIP CALL			
AVANZADO			
CÓDIGO PIN			
RESTAURAR			

3.8 Cerrar sesión

RESTAURAR A VALORES DE FÁBRICA: Todos los ajustes se restauran a los ajustes de fábrica.

La dirección IP se cambia a la IP por defecto: 10.1.1.2 DISPOSITIVO REBOOT: La conserjería se reiniciará y mantendrá todos los ajustes anteriores.

RESTAURAR LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA OK REINICIAR DISPOSITIVO OK RESTAURAR

4 Instalación

4.1 Altura de instalación

Caja de empotrar



4.2 Esquema de instalación por pasos



O,4Mueva la pestaña deslizante de la placa y fije los dos tornillos. En la instalación se debe prestar atención para asegurarse de que se dejan 1,7 cm de espacio libre alrededor de la puerta la desplazar la cubierta deslizante.

4.3 Conectores



- Puerto 10/100Mbps RJ45
- +12v, —: Alimentación 12 Vcc
- NC, C, NO: Contactos de relé para abrepuertas
- EXIT—: Botón salida
- —, **DS**: Sensor de puerta abierta
- 485+, 485-: Puerto RS485

4.4 Parámetros técnicos

Dimensiones

Placa (mm): 118 (H) × 183 (V) × 49(P) Caja de empotrar (mm): 105 (H) × 172,5 (V) × 63 (P)

Alimentación: 12 V CC Corriente de reposo: 125 mA Corriente de trabajo: 250 mA

Píxeles de la cámara: 1 megapíxeles Ángulo visual 90°: Vertical 72º, Horizontal 54º Iluminación mínima: 0.5 Lux

Tiempo máximo conversación: 120 seg. Tiempo relé de puerta: 1 - 9 seg. Tiempo retardo de puerta: 0 - 9 seg. Tiempo sensor puerta: 120 seg. Bloque: 001-999 Apartamento: 0001-9899 Número máximo por vivienda: 9

Temperatura de trabajo: -40~70 °C Humedad Relativa: 20%~93%, sin condensación

MÓDULO DE RADIOFRECUENCIA. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE:

FERMAX ELECTRÓNICA, S.A.U. declara que este producto cumple con los requisitos de la Directiva RED 2014/53/UE "Equipos de radiofrecuencia". https://www.fermax.com/spain/pro/documentacion/documentacion-tecnica/DT-13-declaraciones-

de-conformidad.html

Módulo de radiofrecuencia:

Frecuencia: 13.56MHz/ Potencia máxima: 3,90 dBm, que es igual a 2,45mW.