CASE STUDY

RECEPCIÓN DE LLAMADAS MEET EN UN PC CON MICROSIP

Descripción

En este documento se describe cómo configurar una placa MEET para recibir llamadas en un PC mediante la función de desvío SIP a través de la nube MEET ME de FERMAX

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	2
COMO INSTALAR EL CLIENTE MICROSIP	2
CASO DE USO SIP (DIFERENTE LAN)	2
MODO P2P (MISMA LAN)	9
CONCLUSIONES	11

INTRODUCCIÓN

En ocasiones nos solicitan la posibilidad de recibir llamadas desde una placa MEET en un PC, en lugar de un monitor MEET especialmente en oficinas y/o espacios comerciales.

En este Caso de Estudio vamos a explicar cómo implementar esta función mediante una aplicación cliente SIP VoIP instalada en un PC conectado a internet. Este PC puede ubicarse en el mismo edificio donde se encuentra la placa o también puede instalarse en cualquier ubicación remota.

Existen varias aplicaciones cliente SIP VoIP, muchas de ellas gratuitas. Para este Caso de Estudio vamos a utilizar la aplicación cliente MicroSIP, que se puede descargar de la web del desarrollador de forma gratuita bajo una licencia GNU GPL. <u>https://www.microsip.org/</u>

Hay dos casos de uso que dependen de la comunicación entre **la placa** y el PC: el primero es cuando están ubicados en diferentes LAN y se usa Internet para comunicarse entre sí (modo SIP) y el segundo cuando ambos están ubicados en la misma LAN (modo P2P).

En el primer caso de uso, hay que registrar MicroSIP en el servidor MEET ME de FERMAX en la nube, para que el PC reciba las llamadas a través de este servidor, de forma similar a como lo hace un smartphone con la APP MEET ME instalada. En este caso, además de la placa MEET, una LICENCIA MEET ME Ref. 1496 es necesaria para dar de alta el PC en el servidor MEET ME de FERMAX.

Las llamadas desde la placa se pueden recibir en 8 dispositivos simultáneamente (PC´s y/o smartphones)

COMO INSTALAR EL CLIENTE MICROSIP

Ir a <u>https://www.microsip.org/downloads</u> y descargar **MicroSIP-3.20.6.exe** (o la versión disponible) para el sistema opertativo Windows.



La aplicación se descargará automáticamente en la carpeta de Descargas.

Una vez descargado el archivo MicroSIP-3.20.6.exe, haga clic en él para instalar MICROSIP en su PC.

CASO DE USO SIP (DIFERENTE LAN)

CONFIGURACIÓN DE LA PLACA

Los pasos son los siguientes:

1) Configurar en modo SIP con la credencial proporcionada en la etiqueta adherida a la placa.

DISPOSITIVO			CONFIGURACIÓN SIP
GENERAL			
CONFIG.RED	ACTIVAR SIP:	VER SIP STATUS	
ACCESO	SERVIDOR SIP:	sip:sip.fermax.com	
	DOMINIO:	sip.fermax.com	
RECON. FACIAL	OUTBOUND:		
CÁMARA IP	IP STUN:		
SIP	PUERTO STUN:	5060	
	H.264:	102	
	USUARIO SIP:	0995548	
SIP CALL	PASS SIP:		
CLOUD	CONVERSACIÓN:	120s 🗸	
AVANZADO	TONO DE LLAMADA:	30s 🗸	
CÓDIGO PIN		GUARDAR	
ACCESO QR			

• ACTIVAR SIP: marcado

RESTAURAR

- SIP SERVER: sip:sip.fermax.com
- DOMINIO: sip.fermax.com
- USUARIO SIP: Usuario indicado en la etiqueta MEET ME adherida a la placa.
- PASS SIP: contraseña indicada en la etiqueta MEET ME adherida a la placa.

Después de la configuración, se comprueba el estado de conexión al servidor SIP haciendo clic en el enlace. Se debe mostrar SIP REGISTRADO en verde.

2) Definir destino de la llamada.

2.1) Placa de una línea.

La extensión SIP del PC que ejecuta MICROSIP debe registrarse en la pestaña SIP CALL:

DEVICE		CONFIGURACION LLAMADA SIP
GENERAL		
NETWORK	APART.:	101
ACC	NÚMERO:	sip:1003@sip.ferma
SIP	BORRAR:	GUARDAR
SIP TRUNK		
SIP CALL	APARTAMEN	ITO NÚMERO APARTAMENTO NÚMERO APARTAMENTO NÚMERO
ADVANCED		
PINCODE		
RESTORE		

El apartamento es el mismo configurado en la pestaña GENERAL. El valor no es importante si no hay un monitor MEET asociado.

El número es la extensión SIP (indicada en la licencia) escrito como <u>SIP:Extension#@sip.fermax.com</u>.

2.2) Placa de edificio

Se carga la lista de asociaciones entre el código de llamada y la extensión SIP. Para eso, se crea un archivo CSV exportando desde la pestaña SIP CALL y llenando el código de llamada y la extensión SIP separados por ';':

	A	В	C
1	Apartment,N	lumber,	
2	1,sip:0995738	3@sip.ferma	(.com
3	2,sip:1@192.	168.1.220	
4	4,sip:0995738	3@sip.ferma	.com
5			

Este archivo CSV se importa con la opción IMPORTAR:

DISPOSITIVO			CONFIGUR
GENERAL			
CONFIG.RED	Seleccionar archivo Ninlec.	IMPORTAR EXPORTAR	
ACCESO	APARTAMENTO NÚM	ERO APARTAMEN	o número apai
RECON. FACIAL	1 sip:0990846@s	sip.fermax.com 2	sip:0154234@sip.fermax.com
CÁMARA IP			
SIP			
SIP TRUNK			
SIP CALL			
CLOUD			
AVANZADO			
CÓDIGO PIN			
ACCESO QR			
RESTAURAR			

Si hay un monitor Meet con el mismo código de llamada (APARTAMENTO) al llamar sonará en paralelo con el PC.

CONFIGURACIÓN DE MICROSIP

Se necesita una licencia MEET ME Ref. 1496 para poder recibir la llamada en MICROSIP, pudiendo llamar hasta en un máximo de 8 PCs diferentes (PC´s o smartphones).

El PC tiene que estar configurado y conectado a internet, y el router correspondiente no tendrá ninguna restricción para streaming o protocolos SIP.

1) Crear una cuenta. Pulsar la flecha que apunta hacia abajo.



Seleccionar la opción Añadir Cuenta



Introducir el servidor MeetMe y los detalles de la cuenta que se ha adquirido.

Cuenta		×
Nombre de cuenta	MEETME	
Servidor SIP	sip.fermax.com	2
Proxy SIP		2
Usuario*	0995738	2
Dominio *	sip.fermax.com	2
Iniciar sesión		2
Contraseña	******	2
Nombre para mostrar		2
Núm. buzon de voz		2
Prefijo de Marcacion		2
Plan de marcado		2
	Hide Caller ID	2
Comunicacion cifrada	Desactivado \checkmark	2
Transporte	UDP ~	2
Dirección pública	Automático ~	2
Refresco de Registro	300 Mantener Conexión 15	
	Publicar presencia	2
	Permitir reescritura IP	2
	ICE ICE	2
	Desactivar temporiz. de sesion	2
x	Guardar Cancelar	

Si se ha configurado de manera correcta, la aplicación mostrará 'Conectado' y la extensión SIP.

🕓 MicroSIP -	–		\times
Teclado Llama	das Contactos	s	▼
			~
1	2 ABC	3 DEF	:
4 GHI	5 JKL	6 MN	0
7 PQRS	8 TUV	9 wx	rz
*	0	#	
R	+	C	
۲	Llamar		Ģ
u() =			+
<u> </u>	-		+
	DND AA	CONF	REC
Conectado		09957	38

FUNCIONES DIPOSNIBLES 1) LLAMADA DE PLACA A PC Para recibir llamadas la aplicación cliente MICROSIP debe estar en ejecución. Es posible que esta aplicación se ejecute en segundo plano, mientras el PC está mostrando otras aplicaciones.

Cuando alguien llame desde la placa MEET, sonará un tono de llamada en el PC y aparecerá una ventana emergente en la pantalla.

Hay 3 opciones disponibles:

- Contestar con video
- Contestar (solo audio)
- Terminar/rechazar la llamada

Llamada entrante	×
P-1-0-3-D	OOR ENTRY
0011825@si Dnake\	p.fermax.com /oip v1.0
A: 0995738@	sip.fermax.com
Responde	er con video
Responder	Rechazar
cerrar ventana pa	ra ignorar la llamada

Una vez contestada la llamada (con o sin audio) aparecerá un nuevo pop-up con la imagen de la cámara de la placa y el teclado accesorio con varias funciones para usar durante la conversación (silencio, pausa, altavoz apagado, etc.) . *El video se muestra después de 2"



• Es posible poner en espera la conversación por medio del icono PAUSA.

• Es posible desactivar el audio saliente (mute) o el audio entrante (altavoz).

• El tiempo máximo de conversación está fijado por la placa: 30" si no se ha aceptado y 120" si se ha aceptado la llamada.

- Es posible abrir la puerta seleccionando el TECLADO y luego marcando # o *.
- Existe la posibilidad de desviar la llamada a otro PC.
- Si se muestran artefactos en el video, intente reducir la resolución de la cámara en la placa.

2) LLAMADA DE PC A LA PLACA

Hay varias opciones:

i. Seleccionar la placa desde la lista de eventos. Es posible devolver la llamada a la placa. La conversación no incluye video.

V P-1-0-3-DOOR ENTRY	0011825	8:04:38	2:00
V P-1-0-3-DOOR ENTRY	0011825	8:03:54	
V P-1-0-3-DOOR ENTRY	0011825	28/07/2021 14:22:30	0:09

ii.Marcando la extensión SIP de la placa.

iii.Creando un nombre en la agenda y seleccionarlo:



La conversación está limitada a 30".

2) LLAMADA SIMULTÁNEA DE PLACA A PC Y A MONITOR MEET

Para este caso, el monitor tiene que tener asignado el número de apartamento que se marca en la placa de edificio o, en el caso de placa unifamiliar, el número de apartamento definido en la pestaña GENERAL.

- Tanto el PC como el monitor suenan a la vez.
- El primero que conteste silencia al otro.
- El tiempo de conversación es el mismo que en el caso anterior.

MODO P2P (MISMA LAN)

CONFIGURAR LA PLACA

Los pasos son los siguientes:

1) La placa se configura con el modo SIP deshabilitado.

DISPOSITIVO		CONFIGURACIÓN SIF
GENERAL		
CONFIG.RED	ACTIVAR SIP:	
ACCESO	SERVIDOR SIP:	sip:sip.fermax.com
RECON. FACIAL	DOMINIO: OUTBOUND:	sip.fermax.com
CÁMARA IP	IP STUN:	
SIP	PUERTO STUN:	5060
SIP TRUNK	H.264:	102
SIP CALL	USUARIO SIP: PASS SIP:	0995548
CLOUD	CONVERSACIÓN:	120s 🗸
AVANZADO	TONO DE LLAMADA:	30s 🗸
CÓDIGO PIN		GUARDAR
ACCESO QR		
RESTAURAR		

2) Definir en la pestaña SIP CALL las IP's de los PCs que van a recibir la llamada, como en el ejemplo 2 del fichero CSV del mostrado anteriormente

CONFIGURAR MICROSIP

Marcar la opción 'Activar cuenta local' en la página de ajustes:

Ajustes			×
2	☑ Modo de llamada simple		
Sonido de llamada	x 2	Grabacion de LLamada 🗌	C:\Users\carlosf\Desktop\Recordings X
			● MP3 ○ WAV ☑ REC
Dispositivo de llamada	Predeterminado ~	Metodo DTMF	Automático V 2
Altavoz	Predeterminado ~	Autorespuesta	Boton de control V 2
Microfono	Predeterminado \checkmark	Reenvío de llamadas	No V 0 segui 2
Amp	plificar microfono 2	Denegar llamada entrante	Boton de control 🗸 💈
Ajus Códoca diaponible	ste de nivel por software ?	Directorio de usuarios	2
Opus 24 kHz	G.711 A-law	Acción de lista	Predeterminado 🗸
G.722 16 kHz G.722.1 16 kHz	G.711 u-law	? Manejar botones multin	nedia Soporte para auriculares
G.722.1 32 kHz G.723 8 kHz		2 Eventos Sonoros	2 Activar archivo log
G.729 8 kHz		👔 🗹 Traer al frente en llama	ada entrante 🛛 🛛 Activar cuenta local
GSM 8 KHZ	Y	Pos. aleat. vent. conte	estacion 2 Inviar informe de error
2VAD 2 MECOp	ous 2ch ? Forzar codec en llamadas entrantes	🗹 LLamada en Espera	Deshabilitar mensajería
	Deshabilitar videollamada	Comprobar actualizaciones	Semanalmente ~
Camara	Predeterminado V P		
Codec de video	Predeterminado ~ 2		
☑ H.264	H.263 VP8 Tasa bits video 256		
Puerto origen 0	rport puertos RTP 0 - 0 2		
Nombre del servidor	DNS SRV ?		
Servidor STUN			
			Guardar Cancelar

Se creará una nueva cuenta

Cuenta	×
Nombre de cuenta Local (call by IP address)	
Servidor SIP	2
Proxy SIP	2
Usuario	2
Dominio	2
Iniciar sesión	2
Contraseña	2
Mostrar contraseña	
Nombre para mostrar	2
Núm. buzon de voz	2
Prefijo de Marcacion	2
Plan de marcado	2
Hide Caller ID	2
Comunicacion cifrada Desactivado ~	2
Transporte UDP 🗸	2
Dirección pública Automático ~	2
Refresco de Registro 300 Mantener Conexión 15	
Publicar presencia	2
Permitir reescritura IP	2
	2
Desactivar temporiz. de sesion	2
Guardar Cancelar	

La página principal no mostrará la conexión, en su lugar mostrará MicroSIP.

S MicroSIP			- [
Teclado Llamadas		Contactos		•		
· ·						
	1	2 ABC	3 DEF	:		
	4 GHI	5 JKL	6 MN	0		
	7 PORS	8 TUV	9wx	YZ		
	*	0	#			
	R	+	C	2		
	۲	Llamar		Ģ		
u(· =				+		
<u> </u>		+		+		
DND AA CONF REC						
MicroSIP						

FUNCIONES DISPONIBLES

1) LLAMADA DE PLACA A PC

Marcar el código de llamada en la placa de edificio o pulsar el botón de llamada en la placa unifamiliar. Se obtiene el mismo comportamiento que en el caso mediante servidor SIP.

2) LLAMADA DEL PC A LA PLACA

EL PC debe estar conectado solo a una red.

Opciones:

a. Introduciendo la dirección IP de la placa

🕒 Mic	roSIP	·	_		×
Teclado	Llamadas	Contactos			•
19	92.168.	1.214		~]
1		2 ABC	3 DE	F	
4	GHI	5 JKL	6 M	Ю	
7	PORS	8 TUV	9 w	XYZ	
*		0	#	#	
	<	+	(С	
I	I	Colgar		(۰	
				+	
<u>.</u>				+	
		DND A	A CONF	REC	
Cone	ctado 0:08				

b. Devolviendo la llamada de la lista de eventos

😉 MicroSIP			_		Х		
Т	eclado	Llamadas	Contactos				,
N	ombre			Número		Hora	^
V 192.168.1.214			192.168.1	9:27			
\ 1009903			1009903@	9:26			
2	V P-1-0-3-DOOR ENTRY			1009903@	9:24		
N	\ 1009903			1009903@	9:23		
N	V 1009903			1009903@	9:23		
N	V 1009903			1009903@	9:23		
5	V 1009903			1009903@	9:22		
V P-1-0-3-DOOR ENTRY			1009903@	9:21			
			1000003/5	100	0.01		

c. Creando un nombre en la agenda con la IP de la placa

🕒 MicroSIP			_		×
Teclado	Llamadas	Contactos			•
Nombre	^		Número		Informa
🔳 Panel			192.168.	1.214	

El comportamiento es el mismo que en el caso del servidor SIP.

CONCLUSIONES

MicroSIP proporciona una manera fácil de emplear y configurar un cliente SIP para recibir llamadas desde las placas de calle de MEET. Es ligero y responde muy rápido.