# CASE STUDY

# RECEPCIÓN DE LLAMADAS EN EXTENSIONES TELEFÓNICAS SIP DE **YEALINK**

#### Descripción

Este documento describe la forma de configurar un sistema de videoportero IP MEET de FERMAX para la comunicación con un teléfono IP de YEALINK mediante el uso del protocolo SIP

# ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	2
REQUISITOS PREVIOS	2
	2
	ے
	+
	9
FUNCIONES AVANZADAS	9

### INTRODUCCIÓN

Este Case Study muestra la forma de integrar un sistema MEET con teléfonos SIP de YEALINK.

Aunque es posible cursar una llamada a estos teléfonos a través de un servidor SIP de telefonía, en este caso de integración nos centraremos en la llamada directa al teléfono sin pasar por el servidor. En caso de que esté registrado en un servidor SIP, se aconseja revisar el caso de WORKS WITH relativo al servidor utilizado.

El caso de integración se centra en el teléfono T40G. Con otros modelos de teléfonos, el proceso es similar, en especial la parte de videoportero MEET IP. Para mayor información en cuanto al terminal se puede profundizar en la página web de <u>https://support.yealink.com</u>, localizando la FAQ "Intercom"

En este caso, la configuración se realiza usando una placa de un pulsador MILO MEET. Otros modelos de placa digitales con teclado numérico también son compatibles con esta funcionalidad de llamada SIP.

#### VERSIONES TESTEADAS

- YEALINK TG40 76.84.160.2
- Placas de calle 1 pulsador MILO MEET v3.0

La llamada directa es habitual en aquellos casos en los que por cercanía, la placa de videoportero y el teléfono están en la misma red LAN y el servidor está en la nube. No es necesario por tanto tener acceso a internet para llamar de la placa de calle al teléfono y además la llamada es más rápida y confiable dado que en caso de que caiga Internet, la llamada sigue funcionando al estar en la misma red LAN.

Como nota adicional, aunque nos centraremos en la llamada de una placa a un único teléfono, será posible realizar llamadas directas **simultáneas** a varios teléfonos con diferentes IP, siguiendo una metodología similar.

#### **REQUISITOS PREVIOS**

Antes de proceder a la configuración del sistema, habrá que tener en cuenta los siguientes puntos:

#### Direccionamiento IP de placa y teléfono:

Tanto la placa como el teléfono han de disponer de una dirección IP fija, correspondientes a la red IP local, en el mismo rango donde están instaladas ambas. Lógicamente, estas direcciones IP no han de estar asignadas a ningún otro dispositivo de dicha red. Solicitarlas al administrador de la red.

Para este caso utilizaremos la IP para el teléfono YEALINK 192.168.1.100 y utilizaremos la IP 192.168.1.51 para la placa de videoportero IP MILO MEET de un pulsador.

#### CONFIGURACIÓN DE LA PLACA

En primer lugar hemos de poner los dos dispositivos, videoportero y teléfono, en el mismo rango de red.

Accederemos al web server de la placa de calle. En la placa de 1 pulsador la dirección IP que viene por defecto de fábrica es la 10.1.1.2. *(En las placa digitales multiapartamento como KIN, MILO o MARINE sería la 10.1.0.1)*. Debemos poner el interfaz de red del PC en el mismo rango 10.1.1.x.

Usaremos el navegador **Google Chrome.** Introduciremos la dirección IP por defecto 10.1.1.2. Nos pedirá un usuario y password para acceder. Usaremos los que vienen por defecto **user: admin pass : 123456** 

<b>FERMA</b>		D MEET	
DISPOSITIVO			AJUSTES DE RED
GENERAL			
CONFIG.RED	IP:	192.168.1.51	
ACC	MÁSCARA:	255.255.255.0	
RID	GATEWAY:	192.168.1.1	
SIP	DNS:	8.8.8.8	
SIP TRUNK	IP DEL SOFTWARE:	192.168.1.178	
SIP CALL	PIN DEL SOFTWARE:	•••••	
AVANZADO		GUARDAR	
CÓDIGO PIN		1	
RESTAURAR			

En la pestaña CONFIG.RED cambiaremos la dirección IP a una dirección deseada, en este caso 192.168.1.51 y damos a GUARD. Posteriormente cambiamos la IP de nuestro adaptador de red para que esté en el rango de 192.168.1.x

Ahora accedemos de nuevo desde el navegador a la dirección de la placa y volveremos a visualizar la página de configuración de la placa MILO.

En la pestaña general indicaremos que la placa de un pulsador llamará a un apartamento (que realmente no existe) en el bloque 1, apartamento 101. El pulsador queda ahora mapeado con el apartamento 101.

Indicaremos también que es el Nº DE EQUIPO 1. Esto significa que será la primera placa de videoportero. Si hubiera más, las numeraremos con otros números en orden creciente.

También seleccionaremos que se trata de una placa de TIPO PLACA INDIVIDUAL.

FERMA		
SISTEMA D	E VIDEOPORTE	ROMEET
DISPOSITIVO		CONFIGURACIÓN GENERAL
GENERAL		
CONFIG.RED	BLOQUE:	1
ACC	APART.:	101
SIP	N° DE EQUIPO:	1
	TIPO:	PLACA INDIV.
SIP TRUNK	IDIOMA:	ESPANOL ~
SIP CALL	VOLUMEN:	5
AVANZADO	MODO DESVIO SIP	
CÓDIGO PIN	FORMATO FECHA	
	FECHA:	22 / 01 / 2018
050040	HORA:	05 : 55 : 18
CERRAR	ZONA HORARIA:	GMT+02:00 ~
SESION		
		GUARDAR

Para poder asociar la llamada del pulsador a una dirección IP o extensión SIP iremos a la pestaña SIP CALL donde mapearemos el pulsador de la placa (asignado al apartamento 101) a una dirección IP o extensión SIP, que será la del teléfono **YEALINK**.

En el ejemplo el campo APART será el 101 y en el campo NÚMERO indicaremos el destino de la llamada que en este caso será una llamada sip a la dirección IP 192.168.1.100 del teléfono YEALINK. La sintaxis que usaremos será la siguiente : <u>sip:192.168.1.100</u>



NOTA: Estos teléfonos son SIP, por lo que pueden estar registrados como una extensión en un servidor SIP. Si este fuera el caso y asumiendo que la dirección del servidor SIP sea 192.168.1.199 y la extensión con la que se ha registrado fuese la 1122, el destino de la llamada que tendríamos que mapear sería sip:1122@192.168.1.199. Esta sintaxis corresponde a sip:extensión@dirección\_ip\_del\_servidor

### CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO SIP YEALINK

El teléfono SIP YEALINK viene configurado con la dirección por defecto

El teléfono viene configurado con una IP por defecto que hemos de cambiar a la deseada (en este caso la 192.168.1.100). También dispone de un servidor web embebido, por lo que nos conectaremos al mismo usando un navegador como Google Chrome. Para acceder usaremos las credenciales que vienen por defecto **user: admin pass: admin** 

Vealink	Cerrar se									
	Estado	Cuenta	Red	Tecla Dss	Funciones	Configurac	Directorio	Seguridad	Applications	
Estado	Ver	sión						NOTA	<b></b>	
Estudo		Versión de firmwa	are	76.84.160	).2			Versión Muestra la versión de firmware y la versión de bardware		
	1	Versión <mark>del h</mark> ardw	are	76.0.0.20	8.0.0.0					
	Cer	tificado del disp	ositivo					Red		
		Certificado del dis	spositivo	Instalado	en <mark>fábric</mark> a			Nuestra la configuración de red		
	Rec	1						Cuenta	incinci (in sty.	
		Puerto <mark>d</mark> e Interne	t	IPv4				Muestra el est	ado de registro de	
	IPv	4						ids cuentas Si	n.	
	4	Tipo de puerto W	AN	IP estátic	а			Click here	e to get more	
		Dirección IP de W	/AN	192.168.1	1.100	product documents.				
		Máscara de <mark>su</mark> bre	d	255.255.2	255.0					
		Puerta de enlace		192.168.1	1.1					
		DNS primario		8.8.8.8						
		DNS secundario								
	Rec	l Común								
		Dirección MAC		80:5E:0C	:20:F0:6E					
		VLAN ID		0						
		Estado del puerto	WAN	100Mbps	Full Duplex					
		Estado del puerto	de PC	Desconec	tar					
		Tipo de dispositiv	0	Como Bri	dge					
		Tiempo de activid	lad	0 days 00	):31					
		Hora actual		00:31:48	03-Jul-23					
	ID	de estado de cu	enta							
		Cuenta 1		Deshabilit	tado					
		Cuenta 2		Deshabilit	tado					
		Cuenta 3		Deshabilit	tado					

Veglink	Cerrar sesión A Default password is in use. Please changel Español (Spanish)										
	Estado	Cuenta	Red	Tecla Dss	Funciones	Configurac	Directorio	Seguridad	Applications		
Básico Puerto de PC NAT Avanzado Diagnóstico	Con	rto de Internet Modo (IPv4/IPv6) fig IPv4 DHCP Dirección IP estátic Dirección IP de WA Máscara de subred Puerta de enlace DNS estático	a	192.168. 192.168. 255.255. 192.168. Activa	1.100 .255.0 .1.1 .do Desactiva		Directono	NOTA PHCP Parámetros d del servidor E Static IP Ad Especifique la Máscara de s enlace, DNS j secundario de PPPOE Contacte con utiliza este m	e red se tomarán HCP. dress o dirección IP, ubred, Puerta de orimario, DNS e forma manual. su proveedor si étodo de conexión.		
	Con () () () () () () () () () () () () ()	DNS primario DNS secundario <b>figuración IPv6</b> DHCP Dirección IP estátic Dirección IP de WA Prefijo IPv6 (0~128 Puerta de enlace DNS estático de IPv DNS primario DNS primario	a N % /6 <u>Confirmar</u>	8.8.8	ido   Desactiva Cancelar			U Click her product doci	re to get more uments.		

Por defecto los teléfono YEALINK no reciben llamadas directas de otros dispositivos SIP por lo que habrá que habilitarlo dentro del menú superior **FUNCIONES** → pestaña **INFORMACIÓN GENERAL** en la opción **ACEPTAR SOLO SIP TRUST SERVER** → **Deshabilitado** 

Las pantallas donde deberemos configurar los parámetros indicados por YEALINK son las siguientes.

Yealink	Cerrar sesión											
11400	Estado	Cuenta	Red	Tecla Dss	Funciones	Configurac	Directorio	Seguridad	Applications			
Desuío y DND	Inte	ercomunicador						NOTA	<u> </u>			
Información general		Permitir intercom Silenciación de in	<mark>unicació</mark> n tercomunicación	Habilitad Deshabil	lo Itado	• •		Intercomun Permite que e establezca un	icador I teléfono IP a conversación de			
Audio		Tono de intercom Interrupción de ir	unicación ntercomunicación	Habilitad	0	~ ~		Los teléfonos	IP pueden			
Intercomunicador TRAN			Confirmar	]	Cancelar	]		intercomunica automáticame	nadas de idor ente.			
Aceptar y estacionar								Click her product docu	e to get more iments.			
Control remoto												
Bloqueo del teléfono												
ACD												
SMS												
URL de acción												
LED de encendido												
Ventanas emergentes de notificación												

Vealink		Cerrar sesió ase change! Español (Spanish) 🗸									
	Estado Cuenta	Red	Tecla Dss	Funciones	Configurac	Directorio	Seguridad	Applications			
Desvío y DND	Información ger	eral			_		NOTA				
	Llamada en es	pera	Habilitado		-		Llamada en espera Permite que los teléfonos IP reciban una nueva llamada				
general	Rellamada auto	omática	Deshabilit	tado	•						
Audio	Intervalo auto	remarcación <mark>(</mark> 1-300s)	10				entrante cuando ya existe un Ilamada activa.				
Audio	Intentos de au	to rem <mark>arca</mark> ción (1-300	0) 10				Rellamada a	utomática			
Intercomunicador	Tecla de envío		#	6	•		Permite que lo	os teléfonos IP car			
TRAN	Número de res o	erva en nombre de us	uari Deshabili	tado	•		automáticame ocupado desp	nte un número ués del primer			
Aceptar y	Número de líne	ea directa					intento.				
estacionar	Retardo hotline	e (0 - 10s)	4				Tecla de env	<b>ío</b> ' como tecla de			
Control remoto	Retardo tono o	cupado (segundos)	0	(i.	•		envío.				
Bloqueo del	Código de reto	rno en denegación	486 (Ocu	pado aquí)	-		Línea directa	n marcará			
teléfono	Return Code W	hen No Answer	486 (Ocu	pado aquí)	-		automáticame	nte el número de la			
ACD	Código de <mark>r</mark> eto	rno en DND	480 (tem	pora <mark>l</mark> mente no c	•		auricular, pulsi	ando la tecla del			
CMC	Finalización de	llamada	Deshabilit	tado	-		ditavoz o ia te	de llemed.			
5115	Tiempo de esp	era de regla de Marca	r ah				Permite a los	usuarios supervisar			
URL de acción	RFC 2543 en e	spera	Deshabilit	tado '	-		una llamada ta	an pronto como la			
LED de encendido	Diálogo de utili	zación de proxy de sa	lida Habilitado		-		parte ocupada para recibir un	este disponible la llamada.			
Ventanas	Solución de Ila	mada tras recepción o	le m Habilitado		-						
emergentes de	Asistente de in	icio de sesión	Deshabilit	tado	-		Click here product docu	e to get more ments.			
nouncación	Prefijo Psw										
	Longitud Psw				7						
	Marcación Psw		Deshabilit	tado	-						
	Guardar registi	o de llamadas	Habilitado		•						
	Suprimir visual	ización DTMF	Deshabili	tado	-						
	Suprimir retard	lo de visualización DT	MF Deshabili	tado	~						
	Reproducción o	de tono de <mark>DTMF loca</mark>	Habilitado	р ·	•						
	Repetición DTN	٩F	3	Û.	-						
	Códec de multi	difusión	G722	6.	-						
	Reproducción o	de tono de llamada er	esp Habilitado		-						
	Retardo de rep ada en espera	roducción de tono de	llam 30								
	Hold Tone Inte	rval (second)	30								
	Reproducción o era	de tono de llamada er	Deshabilit	tado	•						
	Retardo de rep ada en espera	roducción de tono de	llam 30								
	uuu en esperu										

Suprimir retardo de visualización DTME	Deshabilitado	- -	
Bapraducción de tene de DTME local	Habilitada		
Reproducción de cono de Dimiriocar			
	3		
Reproducción de tono de llamada en esp	G/22	~	
era Retardo de reproducción de topo de llam	Habilitado	~	
ada en espera	30		
Hold Tone Interval (second)	30		
era	Deshabilitado	✓	
Retardo de reproducción de tono de llam ada en espera	30		
Held Tone Interval (second)	60		
Permitir silenciación	Habilitado	•	
Auriculares duales	Deshabilitado	•	
Retardo de respuesta automática	1		
Habilitar tono de respuesta automática	Habilitado	·	
Prioridad de auriculares	Deshabilitado	~	
Sustitución de Tran DTMF	Deshabilitado	~	
Trans. de envío de DTMF			
Tecla # para marcar	Deshabilitado	~	
Desvío de internacional	Habilitado	•	
Desvío/Información de historial	Habilitado	•	
Modo LED BLF	0	•	
Tiempo auto fin sesión (1 - 1000min)	5		
Filtro de número de llamada	, -()		
Utilización de logotipo	Desactivado	•	
Aceptar solo SIP Trust Server	Deshabilitado	✓	
Permitir llamada IP	Habilitado	~	
Respuesta automática directa de IP	Deshabilitado	~	
Mostrar número de lista de llamadas	Nombre	~	
Tono de correo de voz	Deshabilitado	✓	
Nombre de host DHCP	SIP-T40G		
Reiniciar en conversación	Deshabilitado	<b>~</b>	
Ocultar códigos de acceso a funciones	Deshabilitado	<b>~</b>	
Mostrar método en marcación	ID de usuario	✓	
Teclas de línea automáticas	Deshabilitado	~	
BLF Notify via TCP	Deshabilitado	<b>~</b>	
Confirmar	Cancelar		

Es conveniente confirmar que los códecs compatibles con MEET están seleccionados. Lo podremos seleccionar en la pantalla SIP. Principalmente PCMU y PCMA.

Vealink			_		7	🚹 Default passw	vord is in use. Pl	ease change! Es	Cerrar sesión pañol (Spanish) 🛛 🗸
	Estado	Cuenta	Red	Tecla Dss	Funciones	Configurac	Directorio	Seguridad	Applications
Registro		Cuenta		Cuenta1		~		NOTA	<u> </u>
Básico Códec Avanzado	Cód	lecs de audio Deshabilitar códecs ILBC_15_2kbps G726-16 G726-24 G726-32 G726-40 Opus ILBC_13_33kbps	Confirmar	Habil PCM G725 G721 ←	ttar códecs A U 2 2 Cancelar			Códecs de a El códec de a utilizar debe s el servidor SI Durante la lla IP ofrece la ll audio habilita servidor, y a o servidor utiliz negociado co se realiza la ll prioridad.	udio udio que se vaya a ser compatible con P. mada, el teléfono sta de códecs de dos para el continuación el a el códec de audio n la parte a la que iamada según la re to get more uments.

Con lo configurado hasta este punto ya se puede realizar una llamada de la placa de videoportero al teléfono.

La apertura de puerta se realizará utilizando la tecla "\*" o "#" del teléfono durante la llamada.

#### VIDEO

Los teléfonos YEALINK más sencillos no permiten la recepción de video H.264, que es el que se transmite desde las placas MEET de FERMAX. Es necesario confirmar en las especificaciones del teléfono que permite la función de INTEGRACIÓN DE PORTERO AUTOMÁTICO con VIDEO H.264 como los modelos T58W Y T57w

#### FUNCIONES AVANZADAS

Es posible también llamar del teléfono a la placa. Para ello lo más habitual es configurar un acceso directo en el teléfono. Los teléfonos YEALINK permiten tener accesos directos en la pantalla auxiliar.

Además, para mayor usabilidad, es posible configurar una tecla de función etiquetada para abrir la puerta, de esta manera incluso personal no habitual podrá fácilmente identificar el modo de abrir la puerta.



Para ello se recomienda añadir el acceso a la placa en el menú directorio

Yealink	-	-	-	_	Cerrar ses						
1 400	Estado	Cuenta	Red	Tecla Dss	Funciones	Configurac	Directorio	Seguridad	Applications		
Tecla de línea	Tecla	Tipo		Valor	Etiqueta	Cuenta	Extensión	ΝΟΤΑ			
Tecla programable	Tecla de líne Tecla de líne	a1 Intercomuni	× 192.168.1	.51	Puerta Abrir	Cuenta1 V		Tipo de tecla Tecla de func	a ión <mark>li</mark> bre 'Tipos'		
	Tecla de líne	a3 Nulo	~		1	Nulo 🗸		Marcado rápio	do, Evento clave, ador.		
			Confirmar		Cancelar			Evento claw Los eventos c directos predi funciones de Intercomun Active el mod "Intercomuni un entorno di acceso rápido operador o la Click her product docu	e Ilave son accesos efnidos para las teléfono y llamada. icador o cador' para uso en e oficina como o de conexión con el secretaria. re to get more uments.		

Para etiquetar y asignar funciones a las teclas de función acceso rápido, iremos al menú "Tecla DSS"" y asignaremos la función deseada.

Para la <u>llamada a placa de calle o autoencendido</u> de la placa seleccionaremos

Tipo : IntercomunicaciónValor: 192.168.1.51Etiqueta: PuertaCuenta: Cuenta1

Donde "Valor" es la IP de la placa de videoportero y "Etiqueta" es el texto que deseamos que aparezca en la tecla de función.

Para la apertura de puerta durante la llamada de portero seleccionaremos

Tipo : DTMF Valor:\* Etiqueta: Abrir

Donde "Valor" es el tono DTMF para la apertura de puerta, que en MEET puede ser "\*" o "#" para el relé que lleva la placa incorporada, o el número "0" en caso de que se le haya conectado un módulo de relés adicional. "Etiqueta" es el texto que deseamos que aparezca en la tecla de función.