

Guía de configuración de videoportero Fermax MEET con perfil predefinido y unidades interiores

Edición de la guía: a

www.zennio.com

CONTENIDO

Con	tenido	
1	Introducción	
2	Configuración g	general de la unidad interior4
3	Configuración (de la placa de calle7
	3.1 Placa	Meet unifamiliar 7
	3.1.1	General7
	3.1.2	Configuración de red8
	3.1.3	Sip Call 8
	3.2 Placa	Digital Meet
	3.2.1	General10
	3.2.2	Configuración de red11
	3.2.3	Sip Call 11

1 INTRODUCCIÓN

En este documento se exponen ejemplos de configuración básica de los videoporteros Fermax MEET junto con la **unidad interior (Z50 / Z70 v2 / Z100)** en una instalación sencilla donde ambos dispositivos se encuentran en una misma red.



Para que el videoportero sea compatible con una unidad interior debe cumplir al menos los siguientes requisitos:

- Compatibilidad con el protocolo SIP. Meet es compatible.
- Uso de códecs de audio G722 o PCMU (G711u). Meet soporta G711u.
- Uso de códecs de vídeo H264. Meet emplea H264.

En el caso de videoporteros que no sean compatibles con protocolo http:

- Para poder realizar la visualización de la cámara desde el control, el videoportero tiene que soportar la funcionalidad de respuesta automática.
- Para poder visualizar la cámara durante la llamada entrante, el videoportero tiene que soportar el método EARLY MEDIA.

2 CONFIGURACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD INTERIOR

Independientemente del modelo de placa MEET que se vaya a emplear, será necesario realizar la siguiente configuración en ETS para la unidad interior.

General	Configuración de red		
Configuración	Descripción de dispositivo Asignación de dirección IP	Estática	
Configuración regional	Dirección IP	192.168.1.104	
lluminación	Máscara de subred	255.255.255.0	
Seguridad	Puerta de enlace	192.168.1.1	
Configuración de actualizacio	DNS primario	8.8.8.8	
Configuración IP	DNS secundario	8.8.4.4	
Llamadas VolP	VoIP Red diferente	**	
Visualización	1 El uso de esta funcionalidad r	equiere licencia específica	
	Cámaras ID		

Figura 1. Configuración IP de unidad interior

En primer lugar, se debe establecer la configuración IP de la pantalla, configurando una **IP estática** dentro del rango de la red y habilitando la funcionalidad de **VoIP** desde la pestaña de "Configuración IP".

A continuación, dentro de la pestaña de "Llamadas VoIP" se realizan las siguientes acciones:

General	Mi ID VoIP	MY_ID
Configuración	Videoportero	✓
comgatación	Llamadas internas	
Configuración regional	Volumen de llamada por defecto (tras	3
lluminación	programación)	-
Seguridad	Sincronizar con otros dispositivos en la misma red	\checkmark
Configuración de actualizacio	Contraseña de sincronización	
Configuración IP	El uso de esta funcionalidad requiere	e licencia específica
 Llamadas VoIP 		
Videoportero		



- Establecer un identificador en el campo **Mi ID VoIP**. Cualquier valor es válido.
- Habilitar la funcionalidad de Videoportero, habilitando a continuación desde la pestaña "Videoportero" el Número de unidades exteriores que se vayan a instalar.

General	Etiqueta para "llamada aceptada"	CALL ACCEPTED	
Configuración	Etiqueta para "llamada rechazada"	CALL REJECTED	
- Configuración regional	Tono de llamada por defecto	Tono 1	
lluminación	Número de tonos	3	;
Seguridad	Valor de objeto para reproducir sonido	1 = Reproducir tono de llamada 0 = Reproducir tono de llamada	
Configuración de actualizacio			
Configuración IP	Unidad exterior genérica		
— Llamadas VolP	Número de unidades exteriores	1	
- Videoportero	-		
1 Unidad exterior			

Figura 3. Pestaña "Videoportero"

Para que se pueda realizar la comunicación entre una unidad interior y un videoportero de marca Fermax es necesario configurar los siguientes parámetros dentro de la pestaña "N Unidad exterior":

1.1.1 Z70 v2 > General > Llamadas VoIP > Videoportero > 1 MILO 1L						
General	Nombre	Nombre MILO 1L diferente para				
Configuración Configuración regional	Тіро	ETS				
lluminación	Perfil Unidad con cámara	Fermax 🔻				
Seguridad	ID de la unidad exterior (e.g "ID_1")	10001000101				
Planificadores	Definir IP estática	\checkmark				
 Monitor de energía 	Dirección IP (e.g "192.168.1.201")	192.168.1.225				
Configuración de actualizacion.	Configuración de apertura					
Configuración IP	Objeto KNX					
- Llamadas VolP	Apertura automática de puertas (DOORMATIC)					
 Videoportero 	Habilitar objeto KNX para la apertura					
1 MILO 1L	Puerta 1	✓				
2 KIN	Etiqueta	Puerta 1				
 Cámaras IP 	Comando SIP de apertura	✓				
Visualización	Apertura automática de puertas (DOORMATIC)					
	Puerta 2					
	Puerta 3					





- ID de la unidad exterior: este ID dependerá de la configuración que se haga en la pestaña general de la placa de calle, tal y como se indica a continuación:
- Placa de Bloque: <u>BBB0099XX</u>, donde:
 - > BBB= Número de bloque (los ceros a la izquierda son omitidos)
 - > XX= Número de equipo (01...99)
 - ➢ 0099 es fijo.
- Placa Entrada general: <u>200XX</u>, donde:
 - > XX= Número de equipo (01..99)
 - > 200 es fijo.
- Placa unifamiliar: <u>X0BBB00UUUU</u>, donde:
 - ➤ X= Número de equipo (0..9)
 - > BBB= Número de bloque (000..999)
 - > UUUU= Número de vivienda (0001..9899)
 - Los 0 son fijos

Por ejemplo, en caso de tener una placa configurada como <u>Placa unifamiliar</u> con los siguientes parámetros: Número de equipo=2, Número de Bloque=50 y Número de vivienda=204. En este caso el ID de la unidad exterior será <u>20050000204</u>.

Definir IP estática: Marcado. En este parámetro se establece la IP de la placa de calle.

Nota:

Este parámetro solo es obligatorio en caso de que el videoportero se encuentre en una red diferente a la unidad interior, pero se recomienda habilitarlo siempre que el videoportero tenga una IP fija. En caso de que el videoportero adquiera la IP por DHCP debe mantenerse inhabilitado este parámetro.

3 CONFIGURACIÓN DE LA PLACA DE CALLE

3.1 PLACA MEET UNIFAMILIAR

En este apartado se detalla la configuración básica para que el videoportero se pueda comunicar con la unidad interior correctamente. Para ello es necesario configurar las siguientes pestañas dentro de la interfaz de configuración del videoportero.

3.1.1 GENERAL

En esta pestaña se define el tipo de placa (Individual), el número bloque y número de equipo. Estos parámetros son los que van a definir el ID del videoportero (ver sección 2 para conocer cómo se calcula el **ID de la unidad exterior**).

Por ejemplo, en el caso de la Figura 55 el ID sería 100010101.

DISPOSITIVO			CONFIGURACIÓN GENERA
GENERAL			
CONFIG.RED	TIPO:	PLACA INDIV.	*
ACC	BLOQUE:	1	
SIP	APART.:	101	
	Nº DE EQUIPO:	1	
	IAG DE DISPUSITIVU.	Fortion	(STO CARACTERES)
SIP CALL	IDIOMA:	ESPANOL	~
AVANZADO		5	~
CÓDIGO PIN		C40×480	
RESTAURAR	MODO DESVIO SIP		*
	FORMATO FECHA	DD/MM/YYYY	~
	FECHA:	01 / 01	/ 2018
	HORA:	07 : 05	: 27
	ZONA HORARIA:	GMT+01:00	~
		GUARDAR	

Figura 5. Pestaña "General" configuración

En caso de llamar a varias unidades interiore simultáneamente se puede seleccionar el MODO DESVIO SIP *PARALELO* para que las llame a la vez o *SECUENCIAL* para que llame a una después de la otra si no contesta en 30 segundos.

3.1.2 CONFIGURACIÓN DE RED

Esta pestaña permite establecer la configuración IP del videoportero. Esta IP será la que se configure en el parámetro de ETS de **Dirección IP**, disponible en la pestaña de "N Unidad exterior".

EEDM/			
SISTEMA D	E VIDEOPORTE	RO MEET	
DISPOSITIVO			AJUSTES DE
GENERAL			
CONFIG.RED	IP:	192.168.1.103	
ACC	MASCARA:	255.255.255.0	
RECON. FACIAL	GATEWAY:	192.168.1.1	
CAMARAS IP	IP DEL SOFTWARE:	0.0.0.0	
SIP	PIN DEL SOFTWARE:		
SIP TRUNK		GUARDAR	
SIP CALL			
AVANZADO			
CÓDIGO PIN			
RESTAURAR			



3.1.3 SIP CALL

En esta pestaña se define el contacto al que va a llamar el videoportero. Se indica el número de vivienda y la pantalla a la que tiene que llamar, que tendrá el formato <u>sip</u>: *ID_unidad_interior*@*IP_unidad_interior*. Esta IP e ID se corresponden con los configurados en ETS en las pestañas de "Configuración IP" y "Llamadas VoIP".

DISPOSITIVO				c	ONFIGU	
GENERAL						
CONFIG.RED	APART.: 1	01				
ACC	NÚMERO: s	ip:MY_ID@192.16				
SIP	BORRAR:	BUARDAR				
SIP TRUNK						
SIP CALL	APARTAMENTO	NÚMERO	AF	PARTAMENTO	NÚMERO	APARTAMEN
AVANZADO	101	sip:MY_ID@192.168	3.1.240			
CÓDIGO PIN						
RESTAURAR						

Figura 7. Pestaña "SIP CALL"

Es posible definir más de un destinatario de la llamada (por ejemplo, dos pantallas), separando mediante ';' la información de cada una. En caso de querer realizar el desvío a la app para móvil de Fermax (MeetMe) además de a la unidad interior, se indica el código de la licencia seguido de @sip.fermax.com (por ejemplo <u>sip:MY_ID@192.168.1.2140;</u> 0019929@sip.fermax.com).

Para el desvío de llamada a la app MeetMe es necesario registrar la placa de calle en el servidor Fermax, en la pestaña SIP con los siguientes datos:

DISPOSITIVO		CONFIGURACI	ÓN SIP
GENERAL			
CONFIG.RED	ACTIVAR SIP:		
ACC	SERVIDOR SIP:	sip:sip.fermax.com	
	DOMINIO:	sip.fermax.com	
SIP	IP STUN:		
SIP TRUNK	PUERTO STUN:	5060	
SIP CALL	H.264:	102	
	USUARIO SIP:		
AVANEADO	PASS SIP:		
CÓDIGO PIN	CONVERSACIÓN:	120s 🗸	
RESTAURAR	TONO DE LLAMADA:	30s 🗸	
		GUARDAR	

Figura 8. Pestaña "SIP"

USUARIO SIP corresponde al número de licencia y PASS IP la contraseña de la etiqueta que acompaña a la placa de calle.

3.2 PLACA DIGITAL MEET

La placa Digital permite realizar llamadas a más de una vivienda. La configuración es similar a la placa unifamiliar con algunas diferencias.

3.2.1 GENERAL

En esta pestaña se define el tipo de placa (bloque o entrada general), el número bloque y número de equipo. Estos parámetros son los que van a definir el ID del videoportero (ver sección 2 para conocer cómo se calcula el **ID de la unidad exterior**).

Por ejemplo, en el caso de la Figura 59 el ID sería 1009901.

FERMA SISTEMA DI	X E VIDEOPORTER	ROMEET	
DISPOSITIVO			CONFIGURACIÓN GENER
GENERAL			
CONFIG.RED	TIPO:	PLACA BLOQUE	*
ACC	BLOQUE:	1	
ACC.	Nº DE EQUIPO:	1	
RECON: FACIAL	TAG DE	FERMAX	(≤16 CARACTERES)
CAMARAS IP	DISPOSITIVO:	Eldiev	(,
SIP	IDIOMA:	ESPAÑOL	~
	INFORMACIÓN:	9902 CONSERJER	A
	VOLUMEN:	1	~
SIP CALL	VOZ ABIERTA		
AVANZADO	PUERTA:	2987	
CÓDIGO PIN	RESOLUCION	1280x720	~
RESTAURAR	MODO DESVIO SIP:	PARALELO	~
		GUARDAR	

Figura 9. Pestaña "General" configuración

En caso de llamar a varias pantallas simultáneamente se puede seleccionar el MODO DESVIO SIP *PARALELO* para que las llame a la vez o *SECUENCIAL* para que llame a una después de la otra si no contesta en 30 segundos.

3.2.2 CONFIGURACIÓN DE RED

Esta pestaña permite establecer la configuración IP del videoportero. Esta IP será la que se configure en el parámetro de ETS de **Dirección IP**, disponible en la pestaña de "N Unidad exterior".

FERM/		ROMEET	
DISPOSITIVO	·		AJUSTES DE RE
GENERAL	<i></i>		
CONFIG.RED	IP:	192.168.1.103	
100	MÁSCARA:	255.255.255.0	
ACC.	GATEWAY:	192.168.1.1	
RECON. FACIAL	DNS:	8.8.8.8	
CAMARAS IP	IP DEL SOFTWARE:	0.0.0.0	
SIP	PIN DEL SOFTWARE:		
SIP TRUNK		GUARDAR	
SIP CALL			
AVANZADO			
CÓDIGO PIN	- 20		
DESTALIDAD			

Figura 10. Pestaña "Config. Red"

3.2.3 SIP CALL

En esta pestaña se definen los contactos a los que va a llamar el videoportero. Para cada apartamento se asignará un número al que llamar, que tendrá el formato <u>sip</u>: *ID_unidad_interior*@*IP_unidad_interior*. Esta IP e ID se corresponden con los configurados en ETS en las pestañas de "Configuración IP" y "Llamadas VoIP".

Para rellenar la lista de contactos se debe descargar un fichero CSV desde la placa de calle pulsando en la opción EXPORT:

DEVICE				
GENERAL				
NETWORK	Seleccionar ar	chivo Ninlec. IMPORT EXPORT		
ACCESS	APARTMENT	NUMBER	APARTMENT	NUMBER
FACIAL RECOG.	1	8(10).56(1).60	1	69,782,766,7,19
LIFT	1.1	а но на сосна оклинарситета не		
IP CAMERA				
SIP				
SIP CALL				
ADVANCED				
PINCODE				
WECHAT QR				
RESET				



Se generará un fichero CSV con el nombre MEET_CALL_DIVERT_PXXX_XX.CSV que hay que editar con la información de cada vivienda.

Un ejemplo de configuración es el siguiente:

APARTMENT,NUMBER, 1,sip:10192.168.1.240 2,sip:20192.168.1.241 3,sip:30192.168.1.242 4,sip:40192.168.1.243;sip:008798920sip.fermax.com

Se indica en primer lugar el código de llamada desde el videoportero, y a continuación el valor <u>sip</u>: *ID_unidad_interior*@*IP_unidad_interior*.

Es posible definir más de un destinatario de la llamada (por ejemplo, dos pantallas), separando mediante ';' la información de cada una (ejemplo de la vivienda 4). En caso de querer realizar el desvío a la app para móvil de Fermax (MeetMe) además de a la unidad interior, se indica el código de la licencia seguido de @*sip.fermax.com* (*ejemplo 4*).

Para el desvío de llamada a la app MeetMe es necesario registrar la placa de calle en el servidor Fermax, en la pestaña SIP con los siguientes datos:

DISPOSITIVO			
GENERAL			
CONFIG.RED	ACTIVAR SIP:	✓ VER SIP STATUS	
ACCESO	SERVIDOR SIP:	sip:sip.fermax.com	
	DOMINIO:	sip.fermax.com	
RECON. FACIAL	OUTBOUND:		
ASCENSOR	IP STUN:		
CÁMARA IP	PUERTO STUN:	5060	
SIP	H.264:	102	
	USUARIO SIP:	01010-01	
SIP TRUNK	PASS SIP:	••••••	
SIP CALL	CONVERSACIÓN:	120s	~
AVANZADO	TONO DE LLAMADA:	30s	~
CÓDIGO PIN		GUARDAR	
WECHAT QR		Ν	
RESET		μ <u>γ</u>	

Figura 12. Pestaña "SIP"

USUARIO SIP corresponde al número de licencia y PASS IP la contraseña de la etiqueta que acompaña a la placa de calle.

Pulsando sobre el enlace VER SIP STATUS mostrará si el registro es satisfactorio.



Únete y envíanos tus consultas sobre los dispositivos Zennio: <u>https://support.zennio.com</u>

Zennio Avance y Tecnología S.L.

C/ Río Jarama, 132. Nave P-8.11 45007 Toledo (Spain).

Tel. +34 925 232 002.

www.zennio.com info@zennio.com