CASE STUDY

Integración sistema Intercom Meet con centralita DorSIP en DASSnet[®]de DORLET

Descripción

Se describe como configurar la placa de calle Meet y la centralita DorSIP de DASSnet[®] para poder encaminar llamadas desde la placa a cualquier extensión SIP.

INDICE

INTRODUCCIÓN	2
MATERIAL NECESARIO	2
ESQUEMA BÁSICO	2
	4
	<u>л</u>
EUNCIONAMIENTO	 1Л
	10
UTRAS CONSIDERACIONES	19

INTRODUCCIÓN

En oficinas y empresas es habitual conectar la placa de calle de videoportero a la centralita telefónica para recibir la llamada en una extensión determinada, preferentemente en el ordenador del empleado, simplificando el trabajo de instalación y de recepción de las llamadas. Con la evolución de las centralitas se accede a un mundo de ventajas antes inimaginable, como es la recepción de la llamada en cualquier extensión ubicada en diferentes emplazamientos o incluso en el smartphone, y la recepción de video en la llamada, cosa que no estaba disponible en un interfaz telefónico analógico. Se tiene por tanto las mismas prestaciones que en un monitor de videoportero si el terminal receptor de la llamada dispone de pantalla: conversación bidireccional, visualización de la visita y apertura de puerta.

La placa de calle Fermax ha evolucionado para adaptarse a este entorno, y un ejemplo claro es la placa MEET, con tecnología IP, que soporta protocolo SIP, necesario en este tipo de integraciones. En esta aplicación la placa de calle debe registrarse en la centralita SIP con un nombre de usuario y contraseña y encaminar las llamadas a la(s) extensión(es) requeridas.

Ha continuación veremos en el caso concreto del cliente SIP DASSnet[®] de DORLET, como se debe configurar la placa de calle MEET, la centralita DorSIP y el cliente DASSnet[®] para que puedan trabajar conjuntamente.

MATERIAL NECESARIO

Se puede emplear cualquier placa de calle MEET de Fermax para realizar esta integración ya que todas soportan protocolo SIP. En el caso de querer llamar a una única extensión lo recomendable es emplear la placa MILO de una línea (un solo pulsador) o la placa KIN o MARINE en modo funcionamiento de una vivienda. En caso de querer llamar a diferentes extensiones para localizar a diferentes personas se puede emplear la placa MILO o, si se requiere un directorio electrónico, la placa KIN o MARINE.

La placa de calle puede requerir una fuente de alimentación si no soporta PoE.

Para la apertura de puerta se debe emplear una controladora (UCA) DORLET ya que el abrepuertas se conectará a la misma. El lector de proximidad Mifare de la placa de calle (KIN, MARINE, MILO edificio) se conectará a la controladora para hacer una integración total.

ESQUEMA BÁSICO







Alimentación de la placa alimentada mediante un PoE splitter



Alimentación de la placa mediante fuente adicional.

Conexión de la placa de calle a la controladora (UCA):



El conector EX.PROXIMITY contiene las señales Wiegand-26 del lector de proximidad Mifare interno:

- WD0= Data0
- WD1= Data1
- - = negativo.

Si se desea que se reproduzca el mensaje vocal de puerta abierta en la placa de calle, la UCA deberá realizar un cierre de contacto entre las señales EXIT y - en el momento de permitir el acceso a los usuarios.

INSTALACIÓN

Una vez instalada la placa de calle se debe conectar a un switch o directamente al router de la instalación. Se cableará la conexión del abrepuertas a la UCA. Por último, se cableará la placa al alimentador o un splitter PoE si se requiere.

Es posible conectar un monitor MEET para recibir simultáneamente la llamada en el interior de la oficina, como respaldo a la llamada a través de la centralita.

CONFIGURACIÓN

CENTRALITA SIP

Lo primero que tendremos que hacer para el correcto funcionamiento en DASSnet[®] de la placa de calle MEET es configurar en la centralita SIP las diferentes extensiones necesarias para su correcto funcionamiento. Se puede emplear cualquier centralita SIP.

En el caso de la centralita DorSIP, el registro se realiza de la siguiente manera:

1) Creamos una extensión para la placa de calle (6011 en el ejemplo), dentro de configuración PBX - Extensiones

Básico Extensiones Control de Llamadas entrantes Grupos de Timbrado Opción IssabelPBX sin Embeber	Extensi & Eliminar ev Usado como & Add Follow Add Gabcast S - Editar extens	ón: 6011 destino 6011 destino por 1 objeto: [©] Me Settings Settings Settings	
	Nombre para mostrar® CID Num Alias® Alias SIP®	Fermax 1L	
	- Opciones de l	a extensión	
	CID saliente Asterisk Dial Options Ring Time Call Forward Ring Time Outbound Concurrency Limit Llamada en espera Internal Auto Answer Call Screening Pinless Dialing CID de	tr Por defecto V Por defecto V No Limit V Habilitar V Deshabilitar V Deshabilitar V	Override

2) Creamos una extensión para el servidor DASSnet (6002 en el ejemplo). Esta extensión es necesaria por si se quieren realizar acciones automáticas.

Básico Extensiones Control de Llamadas entrantes Grupos de Timbrado Opción IssabelPBX sin Embeber	Extensión: 6002 Eliminar extensión 6002 Add Follow Me Settings Add Gabcast Settings - Editar extensión	
	Nombre para mostrar 🔨	Servidor Dassnet Pruebas
	CID Num Alias 🛛	
	Alias SIP 🔋	6002
	- Opciones de la extensión	
	CID saliente 🛛	
	Asterisk Dial Options®	tr U
	Ring Time®	Por defecto 🗸
	Call Forward Ring Time®	Por defecto 🗸
	Outbound Concurrency Limit®	No Limit 🗸
	Llamada en espera 📀	Habilitar 🗸
	Internal Auto Answer 🔋	Deshabilitar 🗸
	Call Screening	Deshabilitar 🗸
	Pinless Dialing 🖗	Deshabilitar 🗸
	CID de emergencia®	
	- Assigned DID/CID	
	Descripción del DID®	
	Añadir DID entrante 🕫	
	Añadir CID saliente	
	- Opciones del dispositivo	
	Este dispositivo usa la tecnolog	ía sip.
	secret ⁽²⁾	60002
	dtmfmode 😢	RFC 2833

3) Creamos otra extensión para el receptor de la llamada cliente DASSnet (6008 en el ejemplo).

Básico Extensiones Control de Llamadas entrantes Grupos de Timbrado Opción IssabelPBX sin Embeber	Extensión: 6008	
	- Euroa extension	
	Nombre para mostrar	Cliente DASSnet pruebas
	CID Num Alias	
	Alias SIP®	
	- Opciones de la extensión	
	CID saliente	Clente DASSnet
	Asterisk Dial Options®	tr
		Override
	Ring Time [®]	Por defecto V
	Call Forward Ring Time	Por defecto V
	Outbound Concurrency Limit	No Limit V
	Llamada en espera 🖗	Habilitar V
	Internal Auto Answer 🤨	Deshabilitar 🗸
	Call Screening	Deshabilitar 🗸
	Pinless Dialing	Deshabilitar 🗸
	CID de emergencia®	
	- Assigned DID/CID	
	Descripción del DID®	
	Añadir DID entrante 🤨	
	Añadir CID saliente	
	- Opciones del dispositivo	
	Este dispositivo usa la tecnolog	la sip.
	secret [®]	5009
	dtmfmode ⁰	RFC 2833

4) Y por último crearemos un grupo de llamada (60000 en el ejemplo), donde configuraremos las dos extensiones para que el interfono pueda llamar a ambasa la vez.

Grupo de extensiones: 60000

Eliminar grupo de extensiones	
Editar grupo de extensiones	
Descripción del grupo de extensiones:: ©	Prueba AXIS
Ring Strategy: 🔍	Sonar todos V
Ring Time (max 300 sec) 💿	20 🗘
Lista de extensiones: 🖗	6008 6002
Selector rápido de extensiones 💿	(Seleccione una extensión) v
Anuncio: 🔍	Ninguno V
¿Reproducir música en espera?®	Sonar V
CID Name Prefix: ®	
Información de alerta®:	
Ignore CF Settings [©] :	
Ignorar agentes ocupados 🕫 :	
Enable Call Pickup	
Confirmar llamadas 🧐 :	
Anuncio remoto: 💿	Por defecto v
Too-Late Announce: 😣	Por defecto v
Change External CID Configuration	
Mode: 횐	Por defecto v
Fixed CID Value: 💿	
Call Recording	
Record Calls	Always On Demand Never
Destino si no hay respuesta:	
Terminar Ilamada v Colgar	v

CONFIGURACIÓN PLACA DE CALLE

Para configurar la placa de calle se deberá emplear un navegador y acceder a la dirección IP asignada a la placa de calle, por defecto 10.1.0.1 (placa de calle de edificio) o 10.1.1.2 (placa de una línea) e introducir el usuario admin y contraseña por defecto 123456.

Se seguirán los siguientes pasos:

- 1) Configuración general
 - a. Placa 1 linea

Se debe configurar la placa como Placa Individual, asignar un bloque (por defecto 1), una vivienda (por defecto es 101), y un número de placa (por defecto 1).

El Tag de dispositivo es importante para identificar la procedencia de la llamada en las extensiones SIP. La resolución de la cámara se ajustará a las necesidades de los terminales que se empleen para recibir la llamada.

FERM		
SISTEMA D	E VIDEOPORTERO	MEET
DISPOSITIVO		CONFIGURACIÓN GENERAL
GENERAL		
CONFIG.RED	TIPO:	PLACA INDIV.
ACC	BLOQUE:	1
IP	APART.:	101
	Nº DE EQUIPO:	1
	TAG DE DISPOSITIVO:	FERMAX (≤16 CARACTERES)
SIP CALL	IDIOMA:	ESPAÑOL 👻
VANZADO	VOLUMEN:	3 🗸
	VOZ ABIERTA PUERTA:	
	RESOLUCION:	640x480 V
RESTAURAR	MODO DESVIO SIP:	PARALELO V
	FORMATO FECHA:	
	FECHA.	00 : 20 : 24
		CMT+01-00
	ZUNA HURARIA.	GWITTUL.UV
		GUARDAR

b. Placa Edificio

En este ejemplo hemos empleado una placa de calle de edificio KIN. Se debe configurar la placa como Placa de Bloque, asignar un bloque (por defecto 1) y un número de placa (por defecto 1).

El Tag de dispositivo es importante para identificar la procedencia de la llamada en las extensiones SIP. La resolución de la cámara se ajustará a las necesidades de los terminales que se empleen para recibir la llamada.

FERMA SISTEMA DE	X E VIDEOPOR	TERO MEET	
DISPOSITIVO			CONFIGURACIÓN GENERAL
GENERAL			
CONFIG.RED	TIPO:	PLACA BLOQUE-DIGITAL	*
ACCESO	BLOQUE:	1	
RECON. FACIAL	Nº DE EQUIPO:	1	
ASCENSOR	TAG DE DISPOSITIVO:	FERMAX	(≤16 CARACTERES)
CÁMARA IP	TECLADO	-	
SIP	ALFANUMÉRICO:		
SIP TRUNK	IDIOMA:	ESPAÑOL	×
SIP CALL	FONDO	5	
AVANZADO	PANTALLA:	MODO OSCURO	~
CÓDIGO PIN	BRILLO:	250	*
WECHAT QR	DE VOZ:		
RESET	RESOLUCIÓN:	640x480	*
	MODO DESVIO SIP:	PARALELO	~

En caso de llamar a más de una extensión a la vez, se debe indicar si la llamada se realizará en paralelo o de manera secuencial, llamando a la siguiente extensión si no contesta la anterior en 30 segundos.

2) Ajustes de red

Se asignará una dirección IP compatible con la red informática de la instalación y se indicará la dirección del Gateway o router para tener acceso a internet si se desea realizar el desvío de llamada al móvil. Es necesario definir un servidor DNS.

La IP del software se dejará la que venga por defecto a no ser que se requiera gestionar altas y bajas de control de acceso para los empleados (tarjetas de proximidad o reconocimiento facial). En ese caso se indicará la dirección IP del ordenador que tenga instalado el software de gestión de MEET (MMS).

FERMA SISTEMA DI		O MEET	
DISPOSITIVO			AJUSTES DE RED
GENERAL			
CONFIG.RED	IP:	192.168.1.225	
ACC	MÁSCARA:	255.255.255.0	
SIP	GATEWAY:	192.168.1.1 8 8 8 8	
SIP TRUNK	IP DEL SOFTWARE:	192.168.1.223	
SIP CALL	PIN DEL SOFTWARE:	•••••	
AVANZADO		GUADDAD	
CÓDIGO PIN		OUNDAR	
RESTAURAR			

3) Configuración centralita SIP

En el apartado de Configuración SIP se indicará la IP de la centralita SIP, tal y como se muestra en la pantalla de abajo (192.168.1.221). Se introducirá el usuario (número de extensión) y la contraseña asignada a la extensión de la placa de calle (password de registro). A continuación, se comprobará si la placa está correctamente configurada en la centralita pulsando en el enlace de VER SIP STATUS. Si no apareciera REGISTRADO, revisar la información introducida.



GUARDAR

- SERVIDOR SIP: sip: IP de la centralita
- DOMINIO: Dirección IP de la centralita
- PUERTO STUN: Puerto UPD de la centralita, 5060
- USUARIO SIP: Extensión que hemos dado al interfono dentro de la centralita
- PASS SIP: Contraseña que hemos configurado en la centralita a la extensión

4) <u>Configuración extensiones de llamada</u>

a. Placa 1 línea

Se debe ir a la sección 'SIP CALL' e introducir el número de apartamento indicado en la sección 'GENERAL' (101 en nuestro ejemplo) y como NÚMERO la extensión SIP a la que se quiere llamar (6008 en el ejemplo) y pulsar en 'GUARDAR'.

FERMA SISTEMA DI		TERO MEET			
DISPOSITIVO			C	ONFIGU	RACION LLA
GENERAL					
CONFIG.RED	APART.: 1	01			
ACC	NÚMERO: s	ip:6008@192.168.			
SIP	BORRAR:				
SIP TRUNK					
SIP CALL	APARTAMENTO	NÚMERO	APARTAMENTO	NÚMERO	APARTAMENT
AVANZADO	101	sip:6008@192.168.1.191			
CÓDIGO PIN					
RESTAURAR					

b. <u>Placa edificio</u>

Se configurará un fichero CSV con la asignación de códigos de llamada a las extensiones que se desean llamar. El formato del fichero CSV se puede descargar desde la sección SIP CALL del web server de la placa, opción EXPORTAR.

Un ejemplo es el siguiente:

APARTMENT, NUMBER,			
1,sip:6008@192.168.1.191			
5,sip:6009@192.168.1.191			
3,sip:6010@192.168.1.191,	,		
4,sip:6011@192.168.1.191;sip:00879892@sip.fermax.com,			

Se indica en primer lugar el código que se desea marcar y, separado mediante una coma, la extensión de la centralita que debe recibir la llamada cuando se marque dicho código de llamada. En el ejemplo, al marcar 1 se llamará a la extensión 6008. Si se marca 2 se llamará a la extensión 6009.

Es posible llamar a más de una extensión si se enumeran varias extensiones en la misma fila separadas por punto y coma. Una de esas extensiones puede ser una licencia MeetMe para poder llamar a un smartphone mediante la aplicación MeetMe (ejemplo 4). Esto permite llamar a un smartphone fuera de la red local, con video incluido.

Para cargar el fichero CSV en la placa se debe seleccionar el fichero creado y pulsar sobre el botón IMPORTAR. Aparecerá en pantalla la lista de llamadas del fichero. A veces es necesario refrescar la pantalla del navegador pulsando en el icono correspondiente:



Si queremos poder llamar por medio de la agenda en el caso de una placa KIN, se creará la agenda en un fichero CSV (diferente al anterior). El formato del fichero CSV se puede descargar desde la sección AVANZADO del web server de la placa, opción EXPORTAR.

Se rellena una fila por elemento de la agenda, indicando el código de llamada, Nombre que debe aparecer, blanco, Y,. Ejemplo:

APARTMENT	,NAME,MAPF	VING CODE, W	HITELIST(Y),
19,CARLOS F	ERRER, ,Y,		
12, PEPE GAR	CIA, ,Y,		
13,ANDRES L	OPEZ,,Y,		
14, ALICIA MA	ARTINEZ,,Y,		

Se carga el fichero mediante la opción IMPORTAR

DISPOSITIVO		CONFIGURACIÓN AVANZADA
GENERAL		
CONFIG.RED	LLAMADA RÁPIDA:	
ACCESO	URL:	
RECON. FACIAL	MAPEO LLAMADA:	
ASCENSOR	LISTA BLANCA:	
CÁMARA IP	AGENDA:	
SIP		Seleccionar archivo Niniec. IMPORTAR EXPORTAR
SIP TRUNK		GUARDAR
SIP CALL		
AVANZADO		
CÓDIGO PIN		
WECHAT QR		
RESET		

Se habilita la opción AGENDA para que aparezca en la placa esa opción.

CONFIGURACIÓN Cliente DASSnet®

Dentro del cliente de DASSnet[®] tenemos que configurar varios apartados.

1) Agente SIP servidor

Accedemos a opciones y en apartado interfonia, configuramos el Agente SIP servidor

	istración Accesos Alarmas Personas y tarjetas Vehículos Visitas Consulta Ayuda
cciones automáticas Registro	de alarmas Administración de puestos* Mantenimiento de personas Opciones Arquitectura
C Generales	Generales
🔇 Cuentas de usuario	Dirección de difusión:
	Puerto de difusión para los lectores: 3052
Accesos	Tiempo máximo de respuesta a una llamada: 90 segundos.
\rm Alarmas	Agente SIP servidor
💫 Sinóptico	🔽 Iniciar SIP servidor
💓 Visitas	Puerto escucha local (UDP): 5080
Monitor de accesos	Dirección IP de centralita: 192.168.1.1! Puerto centralita (UDP): 5060
nomeor de decesos	🔽 Registrar en centralita
🖌 Interfonía	Extensión: 6002 Contraseña: wYiviGNG7p Tiempo registro (segs): 1200
R Directorios	Nivel traceo: 0
	Estado agosto SID considera
Sonidos	Iniciado

2) Agente SIP local

Accedemos a Administración – Puestos



Seleccionamos el equipo (PC) y en la pestaña Agente SIP local configuramos los datos de la centralita.

(—	· ~
	Monitorización Administración Accesos Alarmas F	Perso	onas y tarjetas Vehículos Vi	/isitas Consulta Ayuda	
_	Acciones automáticas Registro de alarmas Administración de puesto	> 5*	Mantenimiento de personas Op	pciones Arquitectura	+ 2
(•	C	DESKTOP-JFOBLJK		
	Puestos (1) Datos adicionales	P	Puesto: DESKTOP-JFOBLJK		
	Nombre 🛆 DLL Programa Última conexión	D	Dirección IP: 192.168.1.13		
	DESKTOP-JFOBLJK 2.7.130 19/12/2023 11:54:12		Dispositivos del puesto Opcion	nes Agente SIP local	
		IF.	Indicine CID Level		
			Iniciar SIP local		
			Display name:	ClienteDASSnet Cancelador eco local	
			Puerto escucha local (UDP):	: 5060 Puerto base RTP (UDP): 5100 Rango puertos RTP: 198	
			Dirección IP de centralita:	192.168.1.191 Puerto centralita (UDP): 5060	
			Registrar en centralita		
			Extensión: 6008	Contraseña: IUu9qY7I6W Tiempo registro (segs): 1200	
				Nivel traceo: 0	
			Estado agente SIP local:	Iniciado	
			Registro en centralita:	Registrado	
			Estado agente SIP local: Registro en centralita:	Iniciado Registrado	

3) Arquitectura

Creamos un sistema para después asignar el lector a la placa de calle para poder controlar algunas acciones desde la misma.

- 0	×
🥙 Monitorización Administración Accesos Alarmas Personas y tarjetas Vehículos Visitas Consulta Ayuda	
Arquitectura	* ×
Image: Sistema in the configurados: 2 límite: 16 Dispositivos Sip configurados: 0 límite: 3 Image: Sistema in the configurados: 2 límite: 16 Dispositivos Sip configurados: 0 límite: 3 Image: Sistema in the configurados: 2 límite: 16 Dispositivos Sip configurados: 0 límite: 3 Image: Sistema in the configurados: 2 límite: 16 Dispositivos Sip configurados: 0 límite: 3 Image: Sistema in the configurados: 2 límite: 152 Sistema in the configurados: 1 million Image: Sistema in the configurados: 1 million Número: 1 million Image: Sistema in the configurados: 2 límite: 3 Image: Sistema in the configurados: 1 million Image: Sistema in the configurados: 3 million Image: Sistema in the configurados: 1 million Image: Sistema in the configurados: 3 million Image: Sistema in the configurados: 1 million Image: Sistema in the configurados: 3 million Image: Sistema in the configurados: 1 million Image: Sistema in the configurados: 3 million Image: Sistema in the configurados: 1 million Image: Sistema in the configurados: 3 million Image: Sistema in the configurados: 1 million Image: Sistema in the configurados: 3 million Image: Sistema in the configurados: 1 million Image: Sistema in the configurados: 3 million Image: Sistema in the configurados: 1 million Image: Sistema in the configurados: 3 million Image: Si	Datos c
Version Version guardada en base de datos: Dorlet Proxy Device (1.0.0.0) Variables del sistema	onexión Cone
Variables de sistema Parámetros Image: Comparison of the sistema of	exion Accion
Image: Construction of the second	es
Calendario de lectores: Calendario lectores Calendario de alarmas: Calendario alarmas Calendario de accesos: Calendario accesos	
Alarmas del sistema	
Generar alarma por sistema desconectado Prioridad: Prioridad de dispositivo manipulado: 5	
Puertas	
Modo de funcionamiento:	
Búsqueda V	

Creamos un nuevo dispositivo SIP (+ Nuevo dispositivo SIP)

💛 Monitorización Administración Accesos Alarmas Personas y tarjetas Vehículos Visitas Consulta Ayuda	
Arquitectura	÷ ×
🔹 📊 🗐 😢 Lectores online configurados: 2 límite: 16 Dispositivos Sip configurados: 1 límite: 3	
Emmax 1L (5011) Fermax 1L (x) > -0 Sistema 1 Fermax 1L (x)	
Nombre del dispositivo SIP: Fermax 1L	
Extensión del dispositivo SIP: 6011	
Lector: Lector 1-52 🔹	
Fabricante: Interfonos Fermax -	
☑ Habilitar cámara RTSP	
Usuario: admin Password:	
Dirección IP: 192.168.1.224 Puerto RTSP: 8554	

- Nombre del dispositivo SIP: El nombre del interfono dentro de DASSnet®
- **Extensión del dispositivo SIP**: La extensión que hemos asignado anteriormente en la centralita a la placa de calle.
- Lector: Este apartado es opcional, pero si asignamos un lector podremos realizar varias acciones sobre el lector desde el interfono.
- Fabricante: En nuestro caso seleccionaremos Fermax
- Seleccionamos Habilitar cámara RSTP y rellenamos los datos
 - **Usuario**: Usuario para acceder a las configuraciones de la placa de calle
 - Password: Contraseña para acceder a las configuraciones de la placa de calle
 - Dirección IP: dirección ip de la placa
 - **Puerto RTSP**: Puerto para el video, en este cao 8554.

Se debe configurar un sonido de llamada asignado a la placa de calle para que se reproduzca durante la recepción de la llamada. Se realiza desde la sección **opciones**:

	<u>,</u> ,	
Ø	Conectar / Cambiar conexión	
Ø	Cambiar contraseña	
∿	Silenciar sonidos	
G	Visibilidad cámaras	
×	Opciones	
		🔕 Salir

Apartado sonidos. En repetir sonido se debe marcar la opción "hasta responder llamada" y elegir el sonido deseado, y a continuación Guardar.

	· •					
	Repetir sonido hasta responder llamada Fichero de sonido:	The Microso	oft Sound.wav	- 🖸 😣		=
Sonid	os de mensajes de acceso					
	Mensajes:					
	Abierta por biestable en apertura automática					
	Acceso denegado - el color del vehículo no coinci	de				
	Acceso denegado - el tipo de vehículo no coincide		Sonido para el mensaje:		- 🕗 🐸	
	Acceso denegado por levante sin papeles					
	Acceso denegado por registro	-				
			J			·
						Guardar

FUNCIONAMIENTO

Para llamar a una extensión determinada se debe pulsar el botón de llamada (placa de 1 línea) o introducir el código de llamada asociado (placa de edificio) y confirmar con el botón campana (Milo, Marine) o icono descolgar (KIN). En el caso de la placa KIN o MARINE se tiene la opción además de realizar la llamada mediante la Agenda, buscando el nombre del destinatario y presionando sobre él.



Llamada directa mediante código.

Llamada mediante Agenda.

La placa generará la llamada como si de una vivienda se tratara:



La extensión llamada indicará la procedencia de la llamada mostrando un icono de un altavoz junto al nombre asignado en la PBX y se reproducirá el sonido elegido. Se dispone de un máximo de 30 segundos para aceptar la llamada.

En el monitor de accesos se representa la llamada de la siguiente forma:

D Monitor accesos						– 0 ×
Fermax 1L (601)	Contector llamada	os y nombre	Empresa Edificio	Dispositivo	Mensaje	
D – 🕘 Sistema 1	Postere llemade	ador - DESKTOP-JFOBLJK		Lector 1-S2	Puerta cerrada manualmente por el usuario	
	Rechazar Ilamada	ador - DESKTOP-JFOBLJK		Lector 1-S2	Puerta abierta manualmente por el usuario	
	Impulso de apertura					
	Abrir puerta					
	Cerrar puerta					
	·					
	Ver video en tiempo real					
	Editar dispositivo SIP					
	Ver en sinóptico					
Búsqueda ≫	Alarmas	Lectores en llamada 1 Desco	mectados 0 Averías 0 Fue	tras de servício	0 Lectores especiales 0	
				_		

En el árbol de arquitectura el icono cambia cuando recibimos la llamada, en la zona inferior en lectores en llamada también aparece la información. Y si hacemos clic derecho sobre el nombre aparecerá un menú donde podremos contestar o rechazar la llamada.

Al aceptar la llamada se establecerá comunicación bidireccional de audio que podrá durar hasta un máximo de 120 segundos y se mostrará la imagen procedente de la cámara de la placa de calle.

Ya con la llamada establecida observamos que se muestra el video y varias opciones, ya que hemos asignado a un lector el dispositivo SIP.

Llamada de interfonía	×
Llamada de interfonía	
Llamando desde: Fermax 1L	
Estado de la llamada: Llamada en curso	
🏑 Terminar la llamada	
Hablando con "Fermax 1L" (ext. 6011)	
Pasar tarjeta	rtura
Abrir puerta	a

- **Pasar tarjeta**: Desde esta opción se abre el menú para seleccionar una tarjeta que este guardada en la base de datos.
- Impulso de apertura: Realizamos un impulso de apertura sobre el acceso.
- **Abrir puerta**: Realizamos la acción de dejar la puerta abierta permanentemente.
- **Cerrar puerta**: Realizamos la acción de cerrar la puerta.

Autoencendido:

Desde DASSnet[®] podemos realizar llamadas al interfono seleccionándolo con el botón derecho del ratón y eligiendo la opción de llamada.

ਾ≣ੇ		
Monitoriza	n Administración Accesos Alarmas	Persor
Arquitectura		
+	Lectores online configurados: 2 límite: 16	Disposi
🔚 Fermax 1L	<u></u>	
👂 – 🖲 Sistema 1	Hacer llamada al interfono	
	Impulso de apertura	F
	Abrir puerta	l G
	Cerrar puerta	e
	Ver video en tiempo real	Ŀ
	Editar dispositivo SIP	lr
	Borrar dispositivo SIP Ver en sinóptico	E
	Dirección IP: 172.17.0	.244

Tendremos las mismas opciones que en la recepción de llamada.

Llamada de interfonía	×
Llamada de interfonía	
Llamando desde: Fermax 1L	
Estado de la llamada: Llamada en curso	
🂋 Terminar la llamada	8
Hablando con "Fermax 1L" (ext. 6011)	
•	
	ALC: NOT OF THE OWNER.
Pasar tarjeta	ulso de apertura
Abrir puerta	Cerrar puerta
- rom pacita	salita parita

Desde el menú anterior también tenemos la opción de ver la cámara en tiempo real sin necesidad de realizar la llamada.

T		
Monitoriza	ación Administración Accesos Alarmas	Pe
Arquitectura		
Fermer 11	Lectores online configurados: 2 límite: 16	Disp
	Impulso de apertura Abrir puerta Cerrar puerta	: P:
	Ver video en tiempo real	
	Editar dispositivo SIP	
	Borrar dispositivo SIP Ver en sinóptico	
	Dirección IP: 172.17.0.	244



OTRAS CONSIDERACIONES

Compatibilidad con monitor MEET:

Si se dispone de un monitor MEET se puede recibir la llamada simultáneamente en la extensión llamada y en el monitor. El monitor debe tener asignado como número de vivienda el código de llamada marcado en la placa de calle. El primero que conteste la llamada cortará la recepción en el otro.

Otra opción consiste en configurar el monitor en modo SIP como una extensión más de la centralita, permitiendo ser llamado desde cualquier extensión o llamar a esas extensiones desde el monitor mediante la opción 'Extercom', introduciendo el número de extensión. **En esta modalidad se pierde la visualización inicial de video hasta que se contesta la llamada al descolgar.**

Para esta modalidad hay que dar de alta una nueva extensión en la centralita SIP con la misma configuración que se le dio a la placa de calle.

A continuación, para configurar el monitor se debe acceder al servidor web de este desde un navegador mediante su dirección IP, en la pestaña SIP configurar las credenciales de esta extensión:

DEVICE		
GENERAL		
NETWORK	ENABLE SIP:	SEARCH SIP STATUS
	SIP SERVER:	sip:192.168.1.221
	DOMAIN:	192.168.1.221
SIP	OUTBOUND:	
ADVANCED	STUN IP:	
ACTUATORS	STUN PORT:	5060
VEDIEIOATION	SIP USER:	113
VERIFICATION	SIP PASS:	••••
PINCODE	CONVERSATION:	120S 🗸
RESTORE		
	•	SAVE

En la opción AVANZADO se debe configurar un tono DTMF de apertura para el caso en el que se quiera activar el abrepuertas de la placa de calle.

DISPOSITIVO		CONFIGURACIÓN AVANZADA
GENERAL		
CONFIG.RED	EXT SIP.: DESACTIV -	
	AUTO ANSWER:	
	ONU(GPON):	
SIP	DTMF UNLOCK:	
AVANZADO	PIN DE ACC.: #	
	Nº ABREPUERTAS: 0 V	
ACTUADORES	Nº CAMARAS: 0 V	
VERIFICAIÓN	,	
CÓDIGO PIN	GUARDAR	
RESTAURAR		

Desvío de llamada a la aplicación MEETME:

Se puede configurar la placa de calle para realizar la llamada a la aplicación MeetMe de manera simultánea o secuencial, con la ventaja que supone poder recibirla allá donde se encuentre el operario. Es necesario contratar una licencia del servicio de llamada Meetme ref. 1496.

En la configuración de la extensión de llamada a la que tiene que llamar la placa de calle se indicará la extensión del cliente SIP y a continuación, separado por ';' la extensión de la licencia.

APARTMENT, NUMBER,				
1,sip:6008@192.168.1.191				
5,sip:6009@192.168.1.191				
3,sip:6010@192.168.1.191,				
4,sip:6011@192.168.1.191;sip:00879892@sip.fermax.com,				

En este ejemplo, al marcar el código de llamada 4 se llamará a la extensión 6011 y además a la app MeetMe que se haya registrado con la licencia 00879892.

El modo paralelo o secuencial se configura en la placa de calle:

FERMA	X			
SISTEMA DE		TERO MEET		
DISPOSITIVO				CONFIGURACIÓN GENERAL
GENERAL				
CONFIG.RED	TIPO:	PLACA BLOQUE-DIGITAL	~	
ACCESO	BLOQUE:	1		
RECON, FACIAL	Nº DE EQUIPO:	1		
ASCENSOR	TAG DE DISPOSITIVO:	FERMAX	(≤16 CARA	CTERES)
CÁMARA IP	TECLADO	_		
SIP	ALFANUMÉRICO:			
SIP TRUNK	IDIOMA: VOLUMEN:	ESPAÑOL 3	~	
SIP CALL	FONDO	MODO OSCURO		
AVANZADO	PANTALLA:	MODO OSCORO	•	
CÓDIGO PIN	BRILLO:	250	~	
WECHAT QR	DE VOZ:			
RESET	RESOLUCIÓN:	640x480	~	
	MODO DESVIO	PARALELO	~	