CASE STUDY

INTEGRACIÓN FERMAX-ONNA

Descripción

Este documento describe la forma de configurar una placa MEET y la pantalla domótica ONNA para poder recibir las llamadas, así como la instalación de la aplicación Onna para gestionar la domótica desde el monitor WIT.

INDICE

INTR	ODUCCIÓN	2
PAN	TALLA ONNA COMO RECEPTORA DE LLAMADA	2
1.	CONFIGURACIÓN PLACA MEET	2
2.	CONFIGURACIÓN PANTALLA ONNA	6
3.	FUNCIONAMIENTO	9
EMP	LEO DEL MONITOR WIT COMO PANTALLA DOMÓTICA	9
1.	INSTALACIÓN APLICACIÓN ONNA EN MONITOR MEET	9
2.	OPERACIÓN	. 12
3.	OTRAS CONSIDERACIONES	. 13

INTRODUCCIÓN

En instalaciones residenciales o terciario con domótica KNX se suele emplear pantallas de control domótico del mismo fabricante que el resto de los dispositivos de control por razones estéticas. Este tipo de pantallas suelen incorporar un cliente SIP que permite ser integrado con otros elementos de video comunicación. Este es el caso de la pantalla de ONNA, que puede ser integrada en un sistema de videoportero MEET, actuando como terminal de vivienda compatible.

Onna también da la opción de instalar un controlador tipo S en el que no se instala su pantalla, por lo que en este caso es interesante emplear como pantalla de control domótico el monitor Fermax, pudiendo recibir las llamadas y gestionar la domótica desde esta.

En este caso vamos a explicar en primer lugar cómo configurar la placa de calle MEET y la pantalla ONNA HOME V para que puedan realizar llamadas con compatibilidad de audio y video.

En segundo lugar, vamos a explicar cómo cargar la app Onna en el monitor WIT y poder hacer la gestión domótica desde el mismo.

PANTALLA ONNA COMO RECEPTORA DE LLAMADA

1. CONFIGURACIÓN PLACA MEET

La placa de calle ha de estar conectada a la misma red LAN que la pantalla ONNA. En caso de querer desviar la llamada a la aplicación MEET ME será necesario también tener acceso a internet.

Este procedimiento es válido para placas MILO DIGITAL, MILO 1L, MARINE y KIN.

CONFIGURACIÓN DE AJUSTES DE RED

Configurar los parámetros de red de la placa asignándole una dirección IP, máscara de subred e indicando la dirección del correspondiente GATEWAY y un DNS válido.

FERMAX

SISTEMA DE VIDEOPORTERO MEET

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

DISPOSITIVO
GENERAL
CONFIG.RED
ACCESO
SIP
SIP TRUNK
SIP CALL
AVANZADO
CÓDIGO PIN
RESTAURAR

PLACA FERMAX MEET (L/A) FIRMWARE: V03.50S DISPOSITIVO: PLACA INDIV. 001-0100-01 MAC:BC:F8:11:07:51:3A IP:192.168.1.31 COPYRIGHT © FERMAX ELECTRONICA S.A.U www.fermax.com



Es necesaria la conexión a internet para poder realizar el desvío de llamada a la aplicación móvil de FERMAX MEET ME.

CONFIGURACIÓN DE AJUSTES DE PLACA

A continuación, se debe configurar los detalles de la placa de calle:

FERMA SISTEMA DE	X VIDEOPORTERO MEET	
DISPOSITIVO	CONFIGURACIÓN GENERAL	Ī
GENERAL		l
CONFIG.RED	TIPO: PLACA BLOQUE-DIGITAL	
ACCESO	BLOQUE: 1	
RECON. FACIAL	Nº DE EQUIPO: 6	
ASCENSOR	TAG DE ACCESO PPAL (≤16 CARACTERES)	l
CÁMARA IP	TECLADO	l
SIP		
SIP TRUNK		
SIP CALL		
	PANTALLA: MODO OSCURO	
	BRILLO: 250 V	
CODIGO PIN	SINTETIZADOR	
WECHAT QR	DE VOZ:	
RESET	RESOLUCION: 640x480	
	SIP: PARALELO	
	SALVAPANTALLAS (PNG,600*1024)	
	Seleccionar archivo Ninlec. IMPORTAR EXPORTAR BORRAR	
	AYUDA: 🗹 (PNG,600*1024)	
	Seleccionar archivo Ninlec. IMPORTAR EXPORTAR BORRAR	
	ESPERA:	-

Estos parámetros dependen del modelo de placa de calle. En la imagen se muestra la de la placa KIN, que es la más completa.

IMPORTANTE: la resolución máxima debe ser 640x480 para la mejor compatibilidad

CONFIGURAR PARÁMETROS SIP

La comunicación entre la placa de calle y la pantalla ONNA utiliza protocolo SIP, por lo que es necesario configurar la placa en este sentido. La conexión al servidor sip de FERMAX es necesaria para el desvío de llamada a la app. Se debe introducir los parámetros que se indican en la etiqueta de licencia MEET ME (generalmente va pegada en la propia placa). Realizar las siguientes configuraciones:

- ACTIVAR SIP: marcado
- SERVIDOR SIP: sip:sip.fermax.com
- **DOMINIO**: sip.fermax.com
- USUARIO SIP: User de la etiqueta de licencia MEET ME de la placa
- PASS SIP: Password de la licencia de la placa

FERMAX

SISTEMA DE VIDEOPORTERO MEET

DISPOSITIVO			CONFIGURACIÓN SIP
GENERAL			
CONFIG.RED	ACTIVAR SIP:	✓ VER SIP STATUS	
ACCESO	SERVIDOR SIP:	sip:sip.fermax.com	
SIP	DOMINIO: IP STUN:	sip.fermax.com	
SIP TRUNK	PUERTO STUN:	5060	
SIP CALL	H.264:	102	
AVANZADO	USUARIO SIP: PASS SIP:	0786616	
CÓDIGO PIN	CONVERSACIÓN:	120s 🗸	
RESTAURAR	TIEMPO DE LLAMADA:	30s 🗸	

GUARDAR

Pinchar en VER SIP STATUS para comprobar que la placa está correctamente dada de alta en el servidor. Deberá aparecer la indicación *REGISTRADO*. Caso contrario, verificar que se han introducido correctamente los datos y que la configuración de acceso a internet es correcta.

NOTA: Para la recepción de la llamada en el móvil será necesario comprar una licencia de desvío de llamada por apartamento Ref.1496 LICENCIA DESVÍO DE LLAMADA MEET ME

CREAR UNA ENTRADA SIP CALL

Se debe relacionar el número a marcar en la placa de calle (o pulsador) con la IP de la pantalla ONNA para hacer la llamada en modo P2P en la sección SIP CALL.

En la placa MILO de 1 pulsador la configuración sería la siguiente y se puede configurar sobre los campos del mismo navegador.

En el campo APART hemos de introducir el mismo número de vivienda indicado en el menú GENERAL campo APARTAMENTO. En este caso el 100.

En el campo NÚMERO hemos de indicar que realice una llamada por sip la dirección ip de la pantalla ONNA (192.168.1.43) y a una extensión específica de dicha ip (onna). Con esta información seguiremos la sintaxis siguiente sip:onna@192.168.1.43

Si deseamos realizar una llamada en paralelo a la app MEET ME, se ha de indicar a continuación añadiendo "**;**" y repitiendo la misma sintaxis "sip:**nº_de_licencia_MEETME**@sip.fermax.com", siendo **nº_de_licencia_MEETME** el número de USUARIO indicado en la Ref.1496 LICENCIA DESVÍO DE LLAMADA MEET ME.

FERMA SISTEMA DI		ORTERO MEET
DISPOSITIVO		
GENERAL		
CONFIG.RED	APART .:	100
ACCESO	NÚMERO:	sip:onna@192.168.
SIP	BURKAR:	GUARDAR
SIP TRUNK		
SIP CALL	APARTAME	NTO NÚMERO
AVANZADO	100	sip:onna@192.168.1.43;sip:123456@sip.fermax.com
CÓDIGO PIN		
RESTAURAR		

En placas digitales (MILO, KIN, MARINE) se debe EXPORTAR el formato de tabla (fichero CSV), editarlo (se recomienda un editor de textos en lugar de Excel) y volverlo a importar:

```
APARTMENT,NUMBER,
101,sip:101@192.168.1.104;sip:0995738@sip.fermax.com
3
```

En este ejemplo se ha creado la entrada 101 para llamar, marcando vivienda 101, al monitor con IP 192.168.1.104 y, además, a la licencia 0995738 de MEETME. Si solo se requiere la llamada al monitor no se incluirá lo que va detrás del ';'.

Al importar el fichero se muestra en el web server:

DEVICE					CONF
GENERAL					
NETWORK	Seleccionar archivo	Ninlec. IMPORTAR	EXPORTAR		
ACCESS	APARTAMENTO	NÚME	ERO	APARTAMENTO	NÚMERO
FACIAL RECOG.	101 sip	o:101@192.168.1.104;sip:	0995738@sip.fermax.co	om	
LIFT					
IP CAMERA					
SIP					
SIP TRUNK					
SIP CALL					
ADVANCED					
PINCODE					
WECHAT QR					
RESET					

2. CONFIGURACIÓN PANTALLA ONNA

El monitor se puede configurar para realizar la comunicación directa con la placa de calle (P2P) o a través de un servidor SIP. En este caso usaremos la llamada directa de la placa a la pantalla.

La configuración de la pantalla se realiza utilizando el software ONNA CONFIGURATOR que ha de tener una versión acorde a la pantalla.

Accederemos al menú de información de la pantalla para poder indicar en el software el ONNA ID y la dirección IP.



En la pestaña CONFIGURACIÓN indicaremos el idioma, seleccionaremos el tipo de dirección PREFIJADO.

En la parte inferior indicaremos la dirección IP y la máscara de Red, con especial atención a que esta máscara coincida con la configurada en la placa y en el software de ordernador desde donde se realiza la configuración. También completaremos la puerta de enlace y dirección DNS.

Onn	a Configurator		—		×
Archivo	Editar Ver				
☆	Acerca de			ON	NΔ
\$	Ajustes	Transferir Configuración			
	Direcciones				
φ	Enlaces	Lenguaje de Onna			
≡⁄	Configuración de Dispositivos	Español		-	
Ξ	Seguridad	Tipo de Dirección			
لا	Videoportero	Prefijado		~	
*	Registros de Datos	Proteger Página de Sistema			
123	Lógicas				
8	Termostatos	Sonido al Pulsar 📃 Enviar Fecha y Hora			
› f	Home				
<u>.</u>	Comunidad	Títulos Personalizados			
		Latitud 40.42 Longitud -3.70 Onna Dirección IP 192.168.1.43 Onna Máscara de Red 255.255.255.0 Puerta Enlace Dirección IP 192.168.1.1 Dns Dirección IP 8.8.8			
		GUARDAR			

Volvemos a la pestaña TRANSFERIR y pulsaremos ENVIAR CONFIGURACIÓN.

Recibiremos un mensaje de confirmación.

Nos conectaremos de nuevo a la pantalla ONNA pero con la nueva IP si la hemos cambiado.

Ahora en el menú VIDEOPORTERO indicaremos:

TIPO DE VIDEOPORTERO : FERMAX MEET

Nº VIDEOPORTEROS : 1

Y marcaremos

- ONNA/VIDEO PORTERO MISMA RED
- AUTENTICAR

En la sección inferior indicaremos la etiqueta que aparecerá cuando se llame desde la placa de calle, y la dirección IP de la placa de calle llamante. También indicaremos el usuario y password de la placa de calle para que la pantalla de ONNA pueda obtener el stream de video. Pulsaremos **GUARDAR.**

Volvemos a la pestaña TRANSFERIR y pulsaremos ENVIAR CONFIGURACIÓN.

Recibiremos un mensaje de confirmación.

🔾 Onna Configurator	- 🗆 X
Archivo Editar Ver	
☆ Acerca de	ΟΝΝΔ
🔅 Ajustes	Videoportero
⊟ Direcciones	
\diamondsuit Enlaces	Videoportoro Tino
╤ Configuración de Dispositivos	Fermax Meet
- <u>Ò</u> - Seguridad	Número de Videoporteros
📞 Videoportero	1 *
🔑 Registros de Datos	Oppol/Jidopportoro Niewo Ded 🔽 Decistrar Servider SID 🔽 Autoritier
123 Lógicas	
L Termostatos	Vídeo Mostrar Botón 📃 Llamadas SIP
> 🔒 Home	
👷 Comunidad	
	Videoportero 1 Nombre
	MILO
	Videoportero 1 Dirección IP
	192.168.1.31
	Videoportero 1 Código de Apertura
	*
	Videoportero 1 Usuario
	admin
	Videoportero 1 Contraseña
	123456
	Estos parametros tendran efecto tras un reinicio completo de Onna
	GUARDAR DESHACER
	BORRAR

3. FUNCIONAMIENTO

La llamada desde la placa de calle se puede realizar mediante marcación directa o mediante agenda.

La pantalla ONNA reproducirá la melodía de llamada seleccionada y mostrará en pantalla la imagen captada por la cámara de la placa de calle y los iconos con las opciones siguientes:

- Descolgar (en color verde), para abrir el canal de audio.
- Apertura de puerta (solo posible si se ha establecido comunicación de audio).

Una vez descolgado el icono de descolgar se volverá de color rojo y se podrá terminar la conversación pulsándolo de nuevo.

En la versión actual es posible hacer auto-encendido desde el interfaz de intercomunicación pero no se puede abrir el canal de audio ni realizar apertura de puerta. Tampoco es posible llamar al conserje.

Importante: el funcionamiento con la placa MILO digital debe ser con la versión de firmware 3.0.

EMPLEO DEL MONITOR WIT COMO PANTALLA DOMÓTICA

1. INSTALACIÓN APLICACIÓN ONNA EN MONITOR MEET

- i. Descargar la imagen de la aplicación de este <u>enlace</u>. El fichero contiene dos imágenes de instalación y desinstalación de la app de Onna y la de Set Orientation. Set Orientation se emplea para poder visualizar la aplicación Onna apaisada ya que por defecto se presenta girada 90º en la pantalla.
- Abrir el software MEET System Upgrade Tool incluido en el fichero descargado y seleccionar cada una de las imágenes de instalación (1) como IMG1 e IMG2 (no importa el orden), ajustar IP Range para que se ejecute una búsqueda del monitor MEET en el rango indicado de direcciones IP: 192.168.77.101-105 (2). En caso de instalar la imagen en un solo monitor, el segundo valor coincide con el primero.

船 700 System A	Auto Tools —	\times	
IMG 1:	C:\Users\carlosf\Desktop\install.img	 🛶	- 1
IMG 2:			
IMG 3:			
IP Range:	192 . 168 . 77 . 101 105	 	2

- iii. Pulsar "Start" para que comience la búsqueda de monitores MEET en el rango seleccionado.
 Una vez detectado, las APP se instalarán y el monitor se reiniciará una vez finalizado el proceso.
- iv. En el Monitor ir al menú de instalador (código 6666 por defecto) y abrir el menú de aplicaciones.



v. Pulsar la flecha derecha para visualizar las apps instaladas y seleccionar la app "Set Orientation" y "Onna" en la primera columna y asignarle un icono. Guardar los ajustes.

		\$		
	Ap			
	ELEGIR	APP	ICONO APP	
		ESCENAS	ESCENAS	
	~	ACTUADORES	ACTUADORES	
		SOS	sos SOS	
		Aurora Store	SELECCIONAR ICONO APP	
	~	Onna		
		Set Orientation	Set Orientation	
vi				
v1.	La aplic	ación Set Orientation y ON	NA se mostrarán en el menú principal del monito	or.
			14/10/2024	
			12:34	
		E		
		CONSERJE AUTO	DN EXTERCOM INTERCOM	
		LLAMADAS ACTUADO	ORES Onna Set Orientation	
			A.D.A	
			ĘĈ	
vii	Abrir la	ann Set Orientation y elegi	r la modalidad Landscane	
v11.				
	🗇 s	et Orientation		
	Landscap	be	 	
			OK	

Pulsar OK.

viii. Deseleccionar la app Set Orientation en la lista de aplicaciones del menú de instalador para que no aparezca en el menú principal.

ix. Abrir la app Onna:

	14/10/2024 12:35
CONSERJE AUTO ON EXTERCOM	
LLAMADAS ACTUADORES Onna	
	ţÇ

x. Seleccionar el modo de introducción manual:

2:49	⇔
ΟΝΝΔ	
ESTAS A UN SOLO PASO DE CONECTAR CON TU CASA	
Para añadir tu dispositivo a tu casa, escanea el código que verás en la sección Ajustes de la pantalla principal que está instalada en la pared.	
ESCANEAR QR	
DEMO	
Si tienes problemas para escanear el código, puedes introducir de forma manual la serie numérica que se muestra bajo el código.	
INTRODUCCIÓN MANUAL	000

xi. Introducir la ID del controlador Onna (borrando previamente el texto Onna Id), marcar el modo de conexión local e introducir la IP del controlador (borrando primero la IP por defecto, el botón CONECTAR no deja ver la IP pero tocar en el rectángulo para poder editar la IP).

12:50	⇔			
οννα				
ESTÁS A UN SOLO PASO DE CONECTAR CON TU CASA				
Para añadir tu dispositivo a tu casa, escanea el código que verás en la sección Ajustes de la pantalla principal que está instalada en la pared.				
Onna Id				
Conexión local				
CONECTAR				
VOLVER	000			

xii. Se mostrará el menú con las opciones de la vivienda disponibles.

12:52			⇔
0			<mark>Ю</mark> Кпх
TU CASA Como en casa en ninguna parte			
A	Q	¢	işi 000

Para salir de la aplicación pulsar en el icono de abajo a la derecha (3 puntos) y seleccionar el icono del centro (círculo). Las siguientes veces que se abra la aplicación irá directamente a ésta última pantalla.

2. OPERACIÓN

Cada vez que se pulse sobre el icono de Onna, el monitor conectará con el controlador Onna y se mostrará la pantalla anterior.

Si se recibe una llamada desde la placa de calle, la pantalla mostrará el interfaz de comunicación con la placa de calle. Una vez terminada la conversación, la pantalla volverá automáticamente a la app Onna. El display se apagará después de 60 segundos sin actividad. Para activarlo de nuevo hay que tocar la pantalla y se sincronizará de nuevo con el controlador Onna.

3. OTRAS CONSIDERACIONES

- El controlador Onna solo funciona con la ref. de monitor WIT 14721 (7") o ref.14831 (10").
- La integración a la que se hace referencia en este manual toma como base la versión 1.1.0 de la APP Onna. Por tanto, FERMAX no garantiza la integración exitosa del monitor MEET con versiones posteriores de la APP que puedan ser desarrolladas en el futuro.