

Aplicación móvil MEET ME



MANUAL DE INSTALADOR Y PROGRAMACIÓN





## MEET ME APLICACIÓN MEET para MÓVIL.

Código 970139Ed V11\_24

Este documento técnico lo edita FERMAX ELECTRÓNICA con carácter informativo, y se reserva el derecho a modificar características técnicas de los productos que en él se refieren en cualquier momento y sin previo aviso. Estos cambios vendrán reflejados en posteriores ediciones del mismo.



# ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN		
2. INSTALACIÓN	4	
2.1 PASOS DE INSTALACIÓN	4	
PASO 1: Etiqueta monitor y Etiqueta placa	4	
PASO 2: Configuración web server PLACAS Y CONSERJES	5	
a) Acceder a la opción CONFIGURACIÓN DE RED	5	
b) Acceder a la opción GENERAL	5	
c) Acceder a la opción SIP	6	
PASO 3: Configuración web server MONITOR	6	
a) Acceder a la opción CONFIGURACIÓN DE RED	7	
b) Acceder a la opción AVANZADO	7	
PASO 4: Descarga e instalación de la APP	8	



8



# 1. INTRODUCCIÓN

La APP MEET ME es la APP que permitirá recibir llamadaS de placas MEET siempre que haya un monitor instalado en la vivienda y al menos una placa o conserjería en la instalación.

La instalación MEET debe estar conectada a Internet.

Es una APP gratuita en Goole Play o Apple Store. Consultar disponibilidad de la APP en su región. Se requiere teléfono móvil compatible con versión Android 8 o superior y versión de Apple 13 o superior.

La cuenta de USUARIO y PASSWORD está incluida en una etiqueta en cada monitor MEET.



# 2. INSTALACIÓN

#### Requisitos de la instalación:

- Verificar que el sistema MEET está instalado correctamente y realiza las llamadas con normalidad.

- **PRECAUCIONES:** Es necesario verificar en la instalación lo siguiente:
- Confirmar que el router del operador de Internet no tiene la opción SIP ALG y si la tiene está desactivada.
- El operador no ha de filtrar paquetes SIP al puerto 5060.
- El firewall del router o del operador no debe bloquear la comunicación de los dispositivos Meet.
- No hay otros servidores SIP o servicios basados en SIP en la instalación.
- El ancho de banda de subida debe de ser al menos de 3Mb por cada comunicación placa teléfono.
- Los dispositivos MEET están actualizados a la versión 2.0 o superior.
- Los dispositivos MEET y el ROUTER tienen que estar en la misma red, (rangos de IP).
- La cuenta de usuario gratuita que necesita la APP, se incluye en los monitores mediante una etiqueta. Esto permitirá que se asocie la APP con el monitor.
- En el monitor añadiremos como extensión la cuenta indicada en la etiqueta, donde se desviará la llamada.

# 2.1 PASOS DE INSTALACIÓN

# PASO 1: Etiqueta monitor y Etiqueta placa.

Localizar la etiqueta MEET en el monitor y la etiqueta MEET en la placa.

Por ejemplo etiqueta MONITOR: Username: 0000018 Password : ABC123GH	Username: 0000018 Password: ABC123GH	Por ejemplo etiqueta PLACA: Username: 0065478 Password : CNM8HI2V	Username: 0065478 Password: CNM8HI2V
	meet.fermax.com		meet.fermax.com



#### PASO 2: Configuración web server PLACAS Y CONSERJERÍAS.

- Configurar el servidor de desvío de llamada en la nube adecuadamente en cada una de las placas y conserjerías.

- Localizar la etiqueta en la placa con la cuenta a utilizar por ésta.
- Conectarse al servidor web de la placa.

Como la instalación MEET debe estar conectada a Internet para poder tener desvío de llamada al móvil, hay unas opciones dentro de las pantallas: GENERAL y CONFIGURACIÓN DE RED, que se deben programar para que funcione correctamente.

El resto de opciones de estas pantallas ya deben estar programadas y tener los valores que se programaron cuando se realizó la instalación MEET. *Ver manuales correspondientes al sistema MEET en la web.* 

# a) Acceder a la opción CONFIGURACIÓN DE RED.

Recuerde que en la pantalla de CONFIGURACIÓN DE RED de la placa, en la opción GATEWAY, debe estar la IP del router que tiene acceso a internet.

El resto de opciones de esta pantalla deben tener los valores que se programaron cuando se realizó la instalación MEET. *Ver manuales correspondientes al sistema en la web.* 

- Hacer click y seleccionar CONFIG.RED y configurar los siguientes parámetros:

- GATEWAY: IP del router que tiene acceso a internet.
- DNS: DNS de la placa. Por defecto 8.8.8.8

#### - Pulsar GUARDAR

DISPOSITIVO			AJUSTES DE RED
GENERAL			
CONFIG.RED	IP:	Opciones va programadas	
ACCESOS	MÁSCARA:		
	GATEWAY:	IP del router	
RECON. FACIAL	DNS:	8.8.8.8	
CAMARAS IP	IP DEL SOFTWARE:		
SIP	PIN DEL SOFTWARE:	Opciones ya programadas	
SIP TRUNK		GUARDAR	
SIP CALL			
AVANZADO			
CÓDIGO PIN			

#### b) Acceder a la opción GENERAL.

- Hacer click y seleccionar GENERAL y configurar el siguiente parámetro:
- MODO DESVÍO SIP: Seleccionar PARALELO
- Pulsar GUARDAR

DISPOSITIVO		CONFIG	URACION GENERAL
GENERAL			
CONFIG.RED	Nº DE EQUIPO:		
ACCESOS	TIPO:		
RECON. FACIAL	IDIOMA:	Onciones va programadas	
	INFORMACIÓN:	Opciones ya programadas	
CAMARAS IP	VOLUMEN:		
SIP	RESOLUCIÓN:		
SIP TRUNK	MODO DESVIO SIP:	PARALELO	
	FORMATO FECHA:		
SIP CALL	FECHA:		
AVANZADO	HORA:	Opciones ya programadas	
CÓDIGO PIN	ZONA HORARIA:		
		GUARDAR	



### c) Acceder a la opción SIP.

- Hacer click y seleccionar SIP y configurar los siguientes parámetros:
  - SERVIDOR SIP: sip:sip.fermax.com
  - DOMINIO: sip.fermax.com
  - IP STUN: 0. (Este valor puede actualizarse automáticamente con otro).
  - PUERTO STUN: 5060
  - H.264: **102**
  - USUARIO SIP: Username de la etiqueta de la placa.
  - PASS SIP: Password de la etiqueta la placa.
- Pulsar GUARDAR

DISPOSITIVO			CONFIGURACIÓN SIP
GENERAL			
CONFIG.RED	ACTIVAR SIP:		
ACCESOS	SERVIDOR SIP:	sip:sip.fermax.com	
	DOMINIO:	sip.fermax.com	
RECON. FACIAL	OUTBOUND:	sip:	
CAMARAS IP	IP STUN:	sip.fermax.com	
SIP	PUERTO STUN:	5060	
	H.264:	102	Ejemplo:
SIFTRONK	USUARIO SIP:	0065478	Úsername: 0065478
SIP CALL	PASS SIP:	•••••	Password : CNM8HI2V
AVANZADO	CONVERSACIÓN:	120s 🔻	
CÓDIGO PIN	TONO DE LLAMADA:	35s <b>v</b>	
		GUARDAR	

**Nota importante:** Esta pantalla corresponde a una placa de edificio. La placa de 1 Línea tendría su pantalla correspondiente.

#### PASO 3: Configuración web server MONITOR.

- Configurar el servidor de desvío de llamada en la nube adecuadamente en el monitor de la vivienda. Si existe más de un monitor en la vivienda, se programaría sólo en el principal (MONITOR: 0). Esta programación se encuentra en la opción GENERAL. *Ver pantalla* 1.
- Localizar la etiqueta del monitor con la cuenta a utilizar por éste.
- Conectarse al web server del monitor.

G		
	GENERAL	
c	CONFIG.RED	BLOQUE:
c	CÁMARA IP	APART.: Opciones va programadas
s	SIP	
A	AVANZADO	
c	CONTROL DE RELÉS	GUARDAR
V	VERIFICAIÓN	l Indica que es el Monitor principal
c	CÓDIGO PIN	



Como la instalación MEET debe estar conectada a Internet para poder tener desvío de llamada al móvil, hay unas opciones dentro de la pantalla "CONFIG.RED" que se deben programar para que funcione correctamente. El resto de opciones de esta pantalla ya deben estar programadas y tener los valores que se programaron cuando se realizó la instalación MEET. *Ver manuales correspondientes al sistema MEET en la web.* 

# a) Acceder a la opción CONFIGURACIÓN DE RED.

- Hacer click y seleccionar CONFIG.RED y configurar los siguientes parámetros:
  - GATEWAY: IP del router que tiene acceso a internet.
  - DNS: DNS de la placa. Por defecto 8.8.8.8
- Pulsar GUARDAR

DISPOSITIVO			AJUSTES DE RED
GENERAL			
CONFIG.RED	IP:	Opciones ya programadas	
CÁMARA IP	MÁSCARA:		
SID	GATEWAY:	IP del router	
SIF	DNS:	8.8.8.8	
AVANZADO	IP DEL SOFTWARE:		
CONTROL DE RELÉS	PIN DEL SOFTWARE:	Opciones ya programadas	
VERIFICAIÓN		GUARDAR	
CÓDIGO PIN			

#### b) Acceder a la opción AVANZADO.

- Hacer click y seleccionar AVANZADO y configurar los siguientes parámetros
- En el campo SIP EXT seleccionar 1.
- En el campo **URL** introducir el USERNAME (0000018) indicado en la etiqueta del monitor, añadiendo el texto indicado en la pantalla: **sip:0000018@sip.fermax.com**
- Pulsar GUARDAR.

DISPOSITIVO		CONFIGURACIÓN AVANZADA
GENERAL		
CONFIG.RED	EXT SIP.:	1 •
	URL:	sip:0000018@sip.fermax.com
	AUTO ANSWER:	
SIP	ONU(GPON):	
AVANZADO	DTMF UNLOCK:	
	PIN DE ACC .:	#
CONTROL DE RELES	Nº ABREPUERTAS:	0 •
VERIFICAIÓN	Nº CAMARAS:	0 *
CÓDIGO PIN		
		GUARDAR







# PASO 4: Descarga e instalación de la APP.

Descarga e instalación de la APP

1. En Google Play o Apple Store, buscar y descargar FERMAX MEET ME.



2. Registre su cuenta con su email y contraseña haciendo click en "Darme de Alta".



A continuación, siga el proceso indicado en la app y añada su vivienda utilizando las credenciales incluidas en su monitor o licencia de desvío.







El equipo que ha adquirido está identificado según Directiva 2012/19/UE sobre Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Para más información, visitar www.fermax.com Contacto: tec@fermax.com / www.fermax.com/contact







FERMAX ELECTRONICA S.A.U Avenida Tres Cruces, 133 46017 Valencia, Spain