

## REF.95391 ПУЛЬТ КОНСЬЕРЖА МЕЕТ



ПУЛЬТ КОНСЬЕРЖА МЕЕТ имеет 10,1" емкостный сенсорный экран. Графический интерфейс пульта консьержа обеспечивает интуитивно понятное управление для любого пользователя.

### ОСОБЕННОСТИ

- Емкостная сенсорная панель
- Аудиосвязь через трубку и hands-free
- 10,1" цветной TFT-экран, 1024x600 пикс.
- Протокол MEET P2P
- Низкое энергопотребление
- Совместимость с SIP VoIP
- Аудиовизуальные тревожные уведомления
- Совместимость с RTSP IP-камерами
- Аудио/видео автоответчик
- Высокопроизводительный процессор
- Доступен на 11 языках, в т.ч. на русском
- Режимы работы на всю систему (главный) или на отдельный корпус (блок)

## ФУНКЦИИ



### 1. ВЫЗОВ КВАРТИРЫ

Возможность вызвать любую квартиру. Если пульт консьержа - главный, то адрес квартиры будет состоять из номера блока и номера квартиры. Если пульт консьержа - на один блок, тогда набирается только номер квартиры. Если к пульта консьержа подключена IP-камера, то связь в квартиру будет с видеосигналом, в противном случае связь будет только аудио. Во время вызова консьерж может записывать аудио-и видеозаписи разговоров в случае необходимости (требуется SD-карта).



### 2. ПРОСМОТР ПАНЕЛЕЙ ВЫЗОВА И КАМЕР

Консьерж самостоятельно может активировать любую панель вызова и посмотреть изображение с ее камеры.

При активации панели вызова консьерж может делать снимки, активировать аудиосвязь, открыть дверь или просто положить трубку.



### 3. ВЫЗОВ КОНСЬЕРЖА

Пульты консьержей могут вызывать друг друга.

Для вызова консьержа с абонентского монитора производится нажатием соответствующей функциональной иконке на мониторе.



### 4. АДРЕСНАЯ КНИГА

Альтернативный способ вызвать абонента, не зная номера квартиры. Консьерж просто выбирает из адресной книги имя абонента и пульт консьержа посылает вызов в нужную квартиру (офис).



### 5. РЕЖИМ РАБОТЫ

Консьерж может легко изменять режим работы пульта: Дневной (все вызовы с панелей перехватываются пульта консьержа), Ночной (пульт консьержа отключен), Смешанный с мониторингом (возможен прямой вызов с панели в квартиру; пропущенные вызовы перенаправляются на пульт консьержа) и Смешанный без мониторинга (панели могут напрямую вызывать пульт консьержа; панели могут звонить в любую квартиру).



### 6. ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ВЫЗОВОВ

Консьерж может переадресовать вызовы на другого консьержа или на мобильное приложение MEET ME, установленное на смартфоне.

Для переадресации вызовов на приложение MEET ME требуется подключение к сети интернет.



### 7. ЖУРНАЛ ВЫЗОВОВ

Пользователи могут просматривать журнал вызовов в интерфейсе журнала вызовов.

Регистрируются только вызовы, связанные с консьержем.



### 8. ЖУРНАЛ ТРЕВОЖНЫХ СОБЫТИЙ

Пульт консьержа обеспечивает быстрый просмотр последних тревожных событий. Каждая запись включает время и дату, номер квартиры и зону срабатывания.

Максимальное количество записей - 450 (при превышении количества удаляются более старые).

### 9. АВТООТВЕТЧИК

Если консьерж не отвечает на вызов, пользователь может оставить аудио-видео сообщение на автоответчик.

### 10. УПРАВЛЕНИЕ ЛИФТОМ

Консьерж может ограничивать движение лифта только до определенного этажа.

(Требуется дополнительные модули Ref.9545 и Ref.1616.)

### 11. ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВОВ

Консьерж может перевести прямой вызов с панели в определенную квартиру. Непосредственно (автоматическая передача вызова) или предварительно позвонив в квартиру (передача вызова с участием пользователя).

## НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



### УСТАНОВКИ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Пульт консьержа автоматически синхронизирует дату и время с управляющим программным обеспечением Администратора, когда оно доступно. Если в системе нет управляющего программного обеспечения Администратора, пользователи могут установить время вручную или настроить NTP-сервер, к которому можно подключить пульт консьержа. Настройки времени не сохраняются при отключении питания.



### УСТАНОВКИ ЯЗЫКА ИНТЕРФЕЙСА

Интерфейс пульта консьержа доступен на 11 языках: испанский, английский, немецкий, польский, французский, китайский, русский, турецкий, иврит, арабский, португальский.



### УСТАНОВКИ МЕЛОДИЙ

В интерфейсе настройки мелодии звонка пользователь может выбрать нужную мелодию из предустановленных, установить громкость мелодии звонка и включить/отключить подзвучку нажатий для сенсорного экрана.



### УСТАНОВКИ ЭКРАНА

Пользователь может настроить яркость и контраст экрана пульта консьержа.



### ОГРАНИЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ

Интерфейс ограничения функций используется для включения и выключения функций, которые не являются общими для всех проектов.

Функции, которые могут быть отключены:

IP-камера: функция соединения с RTSP IP-камерой, предназначенной для обеспечения видеосвязи с абонентами или другим консьержем.

Видеозахват изображения: функция записи видео с панелей вызова. Для записи видео необходима SD-карта.

Аудиозапись: функция записи разговоров с абонентами. Для записи необходима SD-карта.



### ИНФО

Пульт консьержа предоставляет подробную информацию о версии встроенного ПО, IP-адресе и MAC-адресе. Эта информация используется для технического обслуживания или поиска неисправности.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для работы функций Режимы работы, Переадресация и Перенаправление вызовов требуется, чтобы все устройства системы (панели вызова, мониторы ...) были обновлены до версии прошивки v3.50 или выше.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Система:

- Процессор: Quad Core 1.3GHz Cortex-A7
- FLASH: 4GB
- SDRAM: 512 MB

### Экран:

- Разрешение 1024x600 пикселей
- Углы обзора: 130° H, 140° V
- Контраст: 800/1
- Яркость: 300 кд/м<sup>2</sup>

### Аудио:

- Кодек G.711
- Общий рейтинг громкости (OLR): > 23,5 dB (hands-free), 10,5 dB (трубка)

### Камера:

- Подключение внешней IP-камеры
- Совместимость с RTSP камерами

### Потребляемая мощность:

- В режиме ожидания: 200 мА
- В режиме разговора: 500 мА

### Рабочее напряжение:

- 12 В постоянного тока или PoE

### Подключение:

- Разъем Ethernet RJ-45
- Разъем для SD-карты
- Встроенный веб - сервер для настройки и удаленного управления

### Рабочая среда:

- Температура: -10°C .. +55°C
- Влажность: 20 – 93% (без конденсации)

## ОБОРУДОВАНИЕ

Ref.95391

ПУЛЬТ КОНСЬЕРЖА MEET

Ref. 4813

БЛОК ПИТАНИЯ 12В постоянного тока (для внешнего питания)

## РАЗМЕРЫ



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

---

