

MET

ПАНЕЛЬ KIN

FERMAX

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ





ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ КАЧЕСТВЕННОГО ПРОДУКТА!
Fermax electrónica разработывает и производит престижное оборудование, отвечающее самым высоким стандартам дизайна и технологии. Мы надеемся, что вам понравятся его возможности.

Техническое издание информационного характера, выпущенное компанией FERMAX ELECTRÓNICA S.A.U.

В рамках политики постоянного усовершенствования FERMAX ELECTRONICA оставляет за собой право изменять содержание данного документа, а также характеристики упомянутых в нем продуктов в любое время и без предварительного уведомления. Любые изменения будут отражены в последующих изданиях данного документа.







Данный продукт защищен следующими патентами и полезными моделями:

ПАТЕНТЫ: US 9215410, US 9762852, BE1023440, AU2014203706.

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ: ES1187384U, ES1141495U, FR3038192, DE202016000632U1, CN205987229(U).

Код 970162Rj V07_22

СОДЕРЖАНИЕ

	1. ОПИСАНИЕ	4
	2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВЕБ-БРАУЗЕР	5
	2.1. Устройство	5
	2.2. Основные настройки	6
	2.3. Сеть	8
	2.4. СКУД	9
	2.5. Идентификация лица	11
	2.6. Лифт	11
	2.7. IP-камера	12
	2.8. Sip	12
	2.9. Sip вызов	14
	2.10. Дополнительные настройки	16
	2.11. Пин-код	17
	2.12. Wechat	18
	2.13. Сброс	18
	3. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ	20
	3.1 Функциональные значки	22
	4. УСТАНОВКА	26
	4.1. Установка встраиваемой коробки	26
	4.2. Структурная схема	26
	4.3. Коннекторы	27
	4.4. Основные схемы	28
	4.5. Установка МОДУЛЯ 4 РЕЛЕ Арт. 1491	28
	4.6. Структурная схема МОДУЛЯ ГОСТЕВОГО КОДА Арт. 1494	28
	4.7. Структурная схема модуля Арт. 9545 в системе управления лифтами	29
	5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	29
	6. ПРИЛОЖЕНИЕ	30
	6.1. Обновления прошивки	30
	6.2. Нормы	
	6.3 RTSP Потокковая передача с наружной панели	31

ОПИСАНИЕ

Данный документ представляет собой руководство по установке панели KIN арт. 1445 Версии V 03.10. Включает инструкции по установке и программированию.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Жители могут пройти через соответствующий вход, идентифицировав себя с помощью авторизованной карты Mifare. Дверь откроется.

Соответствующий идентификатор MIFARE должен быть добавлен в систему с помощью ПО УПРАВЛЕНИЯ FERMAX. Поддерживает до 100 000 идентификаторов.

Через WIEGAND-соединение панели можно интегрировать это устройство считывания MIFARE в Систему контроля доступа посторонних. Также возможно интегрировать устройства считывания сторонних производителей с панелью KIN, используя то же самое соединение WIEGAND.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВЕБ-БРАУЗЕР

Для программирования панели KIN необходим доступ через ПК с веб-браузером. Желательно использовать браузер Chrome.

ПК должен быть подключен к той же локальной сети, что и панель, и иметь IP-адрес того же диапазона.


Ip-адрес панели KIN по умолчанию – 10.1.0.1.

Введите IP-адрес панели в адресную строку браузера. Появится форма идентификации.

По умолчанию используются следующие идентификационные данные:

- **Имя пользователя:** admin
- **Пароль:** 123456

Появится форма с различными разделами программирования:



2.1. УСТРОЙСТВО

В разделе «УСТРОЙСТВО» для справки приведена техническая информация, относящаяся к панели.



- **ПАНЕЛЬ FERMAX MEET:** Тип устройства
- **ПРОШИВКА:** Версия установленной прошивки
- **УСТРОЙСТВО:** Тип и номер панели
- **СЕРИЙНЫЙ №:** Уникальный идентификационный номер панели
- **MAC:** MAC-номер панели
- **IP:** IP-адрес, назначенный данной панели

2.2. ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ

Раздел «ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ» позволяет настроить идентификационные параметры панели KIN в рамках конкретной установки.

Позволяет настроить дату и время.



Кнопка для сохранения указанных выше параметров.

Кнопка для сохранения только данных даты/времени.

ТИП: Выберите параметры идентификации панели. В зависимости от выбранного ТИПА панели появятся различные опции.

Панель главного входа

Панель, установленная на одном из главных входов в жилой комплекс

ТИП:	главная панель
УСТРОЙСТВО №:	1
ТЕГ УСТРОЙСТВА:	(≤16 СИМВОЛОВ)
БУКВ-ЦИФР КЛАВ-РА	<input type="checkbox"/>

- **№ УСТРОЙСТВА:** Номер, соответствующий главному входу, где установлена данная панель (1-9000).
В случае, если главный вход только один, оставьте это значение равным 1.
- **ТЕГ УСТРОЙСТВА:** Текст будет отображаться на мониторе и на пульте консьержа.
- **БУКВЕННО-ЦИФРОВАЯ КЛАВИАТУРА:** Отметьте эту клетку, если на панели будет использоваться алфавитно-цифровая клавиатура, или деактивируйте отметку, если будет использоваться только цифровая клавиатура. В случае использования АЛФАВИТНОЙ КЛАВИАТУРЫ дополнительно будут доступны символы А-Н. Панель преобразует А в цифру 1, В - в 2 и т.д.
Например, при наборе 80С вызов будет направлен на монитор 803.

ТИП:	ПАНЕЛЬ БЛОКА ЦИФРОВАЯ
БЛОК:	1
УСТРОЙСТВО №:	1
ТЕГ УСТРОЙСТВА:	(≤16 СИМВОЛОВ)
БУКВ-ЦИФР КЛАВ-РА	<input type="checkbox"/>

Панель блока

Панель, установленная на отдельном здании или на входе в блок жилого комплекса.

- **БЛОК:** Номер, присвоенный блоку, в котором установлена данная панель (1-999). В случае отдельных блоков оставьте значение по умолчанию: 1.
- **№ УСТРОЙСТВА:** Номер, присвоенный входу блока, в котором установлена панель (1-99). В случае блоков с одним входом оставьте значение по умолчанию: 1.

- **ТЕГ УСТРОЙСТВА:** Текст будет отображаться на мониторе и на пульте консьержа.
- **БУКВЕННО-ЦИФРОВАЯ КЛАВИАТУРА:** Отметьте эту клетку, если на панели будет использоваться алфавитно-цифровая клавиатура, или деактивируйте отметку, если будет использоваться только цифровая клавиатура.

В случае использования АЛФАВИТНОЙ КЛАВИАТУРЫ дополнительно будут доступны символы А-Н. Панель преобразует А в цифру 1, В – в 2 и т.д.


Например, при наборе 80С вызов будет направлен на монитор 803.

Индивидуальная панель


Для отдельных квартир или апартаментов. Можно позвонить только в одну квартиру.

ТИП:	ЛИЧНАЯ ПАНЕЛЬ	▼
БЛОК:	1	
КВАРТИРА:	101	
УСТРОЙСТВО №:	1	
ТЕГ УСТРОЙСТВА:		(≤16 СИМВОЛОВ)
ЗАПРОС ЭКРАНА:		


- **БЛОК:** Номер блока, к которому относится квартира или апартаменты (1-999).
В случае апартаментов или отдельных квартир (не входящих в блок), оставьте значение по умолчанию: 1.
- **КВАРТИРА:** Номер квартиры или дома, где установлена данная панель (0001-9899).
- **ОПИСАНИЕ:** Текст для размещения на панели для информирования посетителей.
- **№ УСТРОЙСТВА:** Номер, присвоенный данной панели (1-9). При наличии только одной панели оставьте значение по умолчанию 1.
- **ТЕГ УСТРОЙСТВА:** Текст будет отображаться на мониторе и у консьержа.
- **ОПИСАНИЕ:** Текст для размещения на панели для информирования посетителей.



Цифровая клавиатура




Алфавитно-цифровая клавиатура



Индивидуальная панель

ЯЗЫК: Выберите нужный язык из предложенных вариантов:



По умолчанию выбран ENGLISH. После изменения языка обновите страницу.

УРОВЕНЬ ЗВУКА ПАНЕЛИ: Выберите желаемое значение для уровня громкости разговора в диапазоне от 1 до 5. Выбранная громкость будет общей как для улицы, так и для квартиры.

ФОН: Выберите темный или светлый цвет.

БЛЕСК: Выберите значение яркости экрана из 50, 100, 150, 200 и 250 (по умолчанию 250)

ГОЛОСОВОЙ СИНТЕЗАТОР «ДВЕРЬ ОТКРЫТА»: Включает или выключает звучащую фразу, указывающую, что дверь открыта. Если этот параметр не выбран, при открытии двери не будет звучать сигнал.

РАЗРЕШЕНИЕ ВИДЕО: Адаптация разрешения изображения к разрешению соответствующего монитора. Значение по умолчанию – 640×480.

РЕЖИМ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ SIP: Эта функция относится к устройствам в таблице SIP ВЫЗОВЫ. Более подробную информацию см. в разделе «SIP ВЫЗОВЫ».

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ЗВОНОК: При вызове с панели одновременно звонят и внутренний монитор, и все связанные с ним SIP-устройства. Когда одно из устройств отвечает, другое устройство перестает звонить.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ: При вызове с панели внутренний монитор будет звонить в течение 30 секунд, и при отсутствии ответа звонок будет перенаправлен на связанное SIP-устройство или устройства, которые начнут звонить.

ЭКРАННАЯ ЗАСТАВКА: Включает или выключает заставку панели. Заставка появляется, когда панель не активна и никто не находится перед ней в течение 60 секунд. Еще через 3 минуты панель выключается в целях экономии энергии.

Заставка настраивается, ее можно импортировать, экспортировать или удалять. Заставка по умолчанию не может быть удалена.

ПОМОЩЬ: Включает значок ПОМОЩЬ на панели.

Помощь настраивается, ее можно импортировать, экспортировать или удалять. Заставка по умолчанию не может быть удалена.

ИНТЕРФЕЙС РЕЖИМА ОЖИДАНИЯ: Вы можете установить интерфейс режима ожидания в положение ВЫЗОВ, ПОМОЩЬ или СПРАВОЧНИК.

КОНСЬЕРЖИ: Из выпадающего списка можно выбрать 0, 1 или 2 пульта консьержа. Если выбран 0, значок ПУЛЬТЫ КОНСЬЕРЖА не появится на панели. Если выбран 1, посетители смогут напрямую звонить одному консьержу. Если выбрано 2, посетители смогут напрямую звонить 2 консьержам.

Каждый консьерж имеет номер от 9901 до 9910, в зависимости от установки. Помимо прямых вызовов, можно также звонить консьержам, набирая соответствующий номер напрямую, как если бы это был звонок в квартиру.

ФОРМАТ ДАТЫ: Формат, в котором на экране будет отображаться информация о дате

ДАТА: Ручная установка даты (см. примечание ниже).

ВРЕМЯ: Ручная установка времени (см. примечание ниже).

ЧАСОВОЙ ПОЯС: Настройка часового пояса. Выберите пояс и сохраните.

ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ: Необходимо активировать в период действия ЛЕТНЕГО ВРЕМЕНИ и отключать в зимнее время.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Если на оборудовании установлено ПО УПРАВЛЕНИЯ FERMAX, дата и время панели будут автоматически синхронизированы с этим ПО. Если на панели активирован доступ в интернет, дата и время также будут синхронизированы через часовой интернет-сервер.

Если на оборудовании не установлено ПО УПРАВЛЕНИЯ и панель не подключена к интернету, установщику придется настроить дату и время вручную. В этом случае не используйте параметр ЧАСОВОЙ ПОЯС. Эта опция нужна только в том случае, если дата/время берется автоматически из ПО УПРАВЛЕНИЯ или из интернета.

Дата и время не сохраняются после отключения питания, если на панели нет подключения к интернету или на оборудовании не установлено ПО УПРАВЛЕНИЯ. Однако выбор форматов даты и времени сохраняется при любых обстоятельствах.

Обратите внимание, что кнопка «СОХРАНИТЬ» под общими параметрами и кнопка под параметрами даты/времени – это разные, независимые друг от друга кнопки.

2.3. СЕТЬ

Этот раздел позволяет настроить различные параметры локальной сети.

IP: IP-адрес, назначенный данной панели.

МАСКА СЕТИ: Маска подсети, соответствующая локальной сети.

ШЛЮЗ: Шлюз локальной сети.

DNS: Действительный DNS-сервер в локальной сети. Если есть сомнения, мы рекомендуем оставить значение по умолчанию 8.8.8.8.

IP ПО УПРАВЛЕНИЯ: IP-адрес компьютера, на котором установлено ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ FERMAX (при наличии).

ПИН-КОД ПО: ПИН-код для ДОСТУПА к ПО УПРАВЛЕНИЯ FERMAX. По умолчанию 123456.



ПРИМЕЧАНИЯ:

В системе MEET используется статическая IP-адресация. Это гарантирует, что каждое устройство имеет уникальный IP-адрес в рамках одной установки.

Если устройству назначен IP-адрес, уже присвоенный какому-либо другому устройству в той же сети, на дисплее панели появится предупреждение «КОНФЛИКТ IP», а также информация о MAC устройства, с которым возник конфликт.

Ни одно из устройств не будет работать должным образом, пока эта проблема не будет решена.

2.4. СКУД

Этот раздел позволяет программировать функции панели, связанные с контролем доступа.



ВРЕМЯ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ: Время срабатывания реле электромеханического замка (в диапазоне 1-9 с).

ВРЕМЯ КОНТРОЛЯ ДВЕРИ: Время, которое должно пройти с момента отправки команды активации реле электромеханического замка до его фактической активации. Если эта задержка не используется, оставьте значение 0. Эта функция полезна, когда открываемая дверь не находится рядом с панелью. Выбирается 0-9 с.

КНОПКА ВЫХОД: Кнопка выхода будет работать, если включена КНОПКА ВЫХОД. Реле панели и арт. 1490 активируются при активации кнопки выхода.

ТРЕВОГА ДВЕРИ: На панели активируется звуковой сигнал, если после открытия двери она остается открытой дольше указанного времени. Дополнительные функции: ОТКЛЮЧЕНО, 30 с 60 с 120 с, 180 с и 250 с.

ЖЕСТКАЯ ТРЕВОГА ОТКРЫТИЯ: При обнаружении аномального способа открытия двери (например, принудительное открытие) на панели включается звуковая сигнализация.

РЕЛЕ АРТ. 1490 2: Активирует или деактивирует работу 2 релейных модулей.

РЕЛЕ АРТ. 1491 4: Доступно только на панели, запрограммированной как ПАНЕЛЬ 1. Чтобы активировать или деактивировать функции дополнительного реле. Необходим модуль арт. 1491, подключенный к порту RS-485 на ПАНЕЛИ 1. Подробности см. в разделе УСТАНОВКА.

- **ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ 1-4:** Соответствующее время активации дополнительного реле (в диапазоне 1-9 с).
- **1-4 ВРЕМЯ КОНТРОЛЯ ДВЕРИ 1-4:** Время задержки при активации соответствующего дополнительного реле. После команды активации реле будет активировано через указанное время (в диапазоне 0-9 с).

ПАМЯТКА: Это время задержки не распространяется на разблокировку электромеханического замка КНОПКОЙ ВЫХОДА, которая всегда срабатывает мгновенно.

МАСТЕР-КАРТА: ID карты администратора/мастера, зарегистрированный для внесения дополнительных прох-карт. Эта опция полезна при отсутствии ПО УПРАВЛЕНИЯ МЕЕТ.

При отсутствии ПО управления введите 0000, если вы не знаете ID карты администратора. Первая карта MIFARE прох, обнаруженная считывателем, будет действовать как карта администратора/мастера. После этого можно добавить карту жителей.

Чтобы запрограммировать карты пользователей, поднесите ранее созданную карту администратора/мастера к считывателю карт. Панель перейдет в режим программирования карт. Все представленные карты с этого момента автоматически обновляются на панели и могут быть использованы для открытия двери.

Если карт для программирования больше нет, через две минуты панель выйдет из режима программирования.

Снять с регистрации карты, запрограммированные этим методом, невозможно. Для обеспечения всех оперативных возможностей используйте ПО УПРАВЛЕНИЯ FERMAX МЕЕТ.

ДЕАКТИВАЦИЯ КАРТЫ: При поднесении карты пользователя (зарегистрированной через ПО УПРАВЛЕНИЯ FERMAX) к устройству считывания система сигнализации квартирного монитора, связанного с пользователем этой карты, переключается в режим ДОМ.

ЗАПРОС СЧИТЫВАТЕЛЯ: Отключить - отсутствие подсказок, когда панель считывает карты.

ГОСТЕВОЙ КОД: Включает или отключает функцию гостевого кода. Эта функция требует подключения панели к системе контроля доступа посторонних с помощью модуля арт. 1394. См. раздел УСТАНОВКА.

WIEGAND Протокол, используемый для передачи Wiegand (BURST или 26 BITS). Укажите соответствующий параметр в зависимости от используемой системы контроля доступа посторонних.

FACILITY: Укажите соответствующий параметр в зависимости от используемой системы контроля доступа посторонних.

QR-КОД: Включение или отключение функции QR-кода

WIEGAND: Протокол, используемый для передачи Wiegand (26 бит или 34 бит). Введите доступный параметр в зависимости от сторонней системы контроля доступа

КОД САЙТА: Панель проверит код сайта QR, если функция КОД САЙТА включена. КОД САЙТА QR должен соответствовать зарегистрированному.

КОД ДОСТУПА: Включает или отключает возможность активации реле открывания двери путем ввода ПИН-кода доступа с клавиатуры.

2.5. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЦА

Используйте этот раздел, чтобы включить или отключить функцию ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЦА на панели. Если выбрана **модель 5.0**, для программирования и управления фотографиями уполномоченных лиц требуется ПУ УПРАВЛЕНИЯ FERMAX V01.05.

Если выбрана модель 6.0, для программирования и управления фотографиями уполномоченных лиц требуется ПО УПРАВЛЕНИЯ FERMAX V01.06.



РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦА: Включает или отключает функцию распознавания лиц.

АВТОМАТИЧ. АКТИВАЦИЯ: Включите или отключите функцию автоматической активации QR-кода или распознавания лиц. Если она включена, подождите 15 секунд до завершения всех процессов.

МОДЕЛЬ: Опции 5.0, 6.0. По умолчанию 6.0.

Для программирования и управления фотографиями авторизованных лиц в модели 5.0 требуется ПО УПРАВЛЕНИЯ FERMAX V01.05.

Для программирования и управления фотографиями авторизованных лиц в модели 6.0 требуется ПО УПРАВЛЕНИЯ FERMAX V01.06.

ДАТЧИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИЗНИ: Включает или выключает функцию обнаружения движения, которая предотвращает ложные распознавания в результате представления фотографии пользователя перед панелью.

СХОДСТВО: Высокое, среднее или низкое. По умолчанию установлен низкий уровень.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Система распознавания лиц MEET основана на двухмерной системе идентификации лиц, способной при определенных условиях различать фотографии и живые лица

Эта технология может использоваться для разблокировки дверей, но она не может гарантировать максимальную безопасность или 100% надежность.

2.6. ЛИФТ

На панели блока будет отображаться отправка лифта, если функция ЛИФТ включена.

ОТПРАВКА ЛИФТА: Включение или отключение функции ОТПРАВКА ЛИФТА.

ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ: Этот параметр определяет максимальное время, в течение которого на дисплее будет отображаться сообщение «Ждите отправки лифта».

ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ должно быть увеличено в зависимости от времени задержки получения сигнала от лифта на входной модуль MEET 32. Если в течение этого времени сигнал не поступит на входной модуль MEET 32, то сообщение «Ждите отправки лифта» на панели исчезнет и появится сообщение «Ошибка отправки лифта».

КОЛИЧЕСТВО ВХОДНЫХ ПОРТОВ: Доступно только для панели, запрограммированной как ПАНЕЛЬ 1. В соответствии с количеством лифтовых и блочных панелей, выберите количество входных портов.



2.7. IP-КАМЕРА

Во время связи с внешней панелью монитор MEET может переключаться между 4 IP-камерами видеонаблюдения для осмотра прилегающей территории под разными углами.

Данный раздел позволяет настроить эти IP-камеры видеонаблюдения, которые должны использовать протокол RTSP.



КОЛИЧЕСТВО КАМЕР: Укажите 0, 1, 2, 3 или 4 камеры. Появятся соответствующие поля для ввода остальных данных.

КАМЕРА 1-4: Имя, присвоенное соответствующей IP-камере.

URL: ->rtsp://пользователь: пароль@Ip_камеры

пользователь:пароль -> для камер, требующих идентификации для подключения. В зависимости от марки/модели камеры формат URL-адреса может отличаться от приведенного выше. Обратитесь к технической документации камеры.

2.8. SIP

Этот раздел позволяет настроить панель KIN для использования функций SIP, таких как переадресация вызовов на мобильный с помощью приложения FERMAX-MEET ME, или использование панели в качестве терминала сторонней SIP-системы через протокол SIP вместо протокола FERMAX MEET.

Конфигурация для переадресации на смартфон с помощью приложения FERMAX MEET ME

Настройте параметры SIP, как описано ниже, если вы собираетесь использовать функцию переадресации вызова на мобильный телефон через сервер FERMAX MEET ME.



ВКЛЮЧИТЬ SIP: Установите этот флажок, чтобы включить функции SIP.

ПОИСК SIP СТАТУСА: Эта кнопка появляется, когда активирована функция SIP. Если регистрация панели прошла успешно, отображается SIP ЗАРЕГИСТРИРОВАН; или ОШИБКА РЕГИСТРАЦИИ SIP, если регистрация панели не удалась.

SIP-СЕРВЕР: Используйте сервер FERMAX MEET -> sip: sip.fermax.com.

ДОМЕН: Укажите домен сервера -> sip.fermax.com

OUTBOUND: Не требуется. Оставьте пустым.

STUN IP: Не требуется. Оставьте пустым.

STUN ПОРТ: Не требуется. Оставьте пустым.

H.264: Оставьте значение по умолчанию

SIP ЛОГИН, SIP ПАРОЛЬ: Укажите имя пользователя и пароль лицензии MEET ME, присвоенной этой панели. Он указан на этикетке, прикрепленной к самой панели

СЕАНС СВЯЗИ, ВРЕМЯ ВЫЗОВА: Не работает

Конфигурация для интеграции с SIP-сервером

Настройте параметры SIP, как описано ниже, если вы собираетесь использовать функцию интеграции панели в качестве расширения SIP-сервера.

Обратитесь к администратору системы SIP за информацией, необходимой для заполнения этого раздела.



ВКЛЮЧИТЬ SIP: Установите этот флажок, чтобы включить функции SIP.

ПОИСК SIP СТАТУСА: Эта кнопка появляется, когда активирована функция SIP. Если регистрация панели прошла успешно, отображается SIP ЗАРЕГИСТРИРОВАН; или ОШИБКА РЕГИСТРАЦИИ SIP, если регистрация панели не удалась.

SIP-СЕРВЕР: Введите адрес SIP-сервера. Формат -> sip: IP_СЕРВЕР

ДОМЕН: Укажите домен SIP-сервера.

OUTBOUND: Не требуется. Оставьте пустым.

STUN IP: Укажите домен SIP-сервера.

STUN ПОРТ: Используется для настройки соединений с SIP-серверами через интернет. Обычно это порт 5060. Проконсультируйтесь с администратором сети или SIP-сервера.

Н.264: Зависит от SIP-сервера. Если есть сомнения, оставьте значение по умолчанию (102).

SIP ЛОГИН, SIP ПАРОЛЬ: Укажите имя пользователя и пароль, с которыми данная панель зарегистрирована на SIP-сервере.

СЕАНС СВЯЗИ, ВРЕМЯ ВЫЗОВА: Не работает.

2.9. SIP-ВЫЗОВ

Эта опция позволяет генерировать вызовы на мобильные устройства (смартфоны) в тех случаях, когда в установке нет монитора MEET, связанного с квартирой. Лицензия MEET ME арт. 1496 требуется для каждой квартиры. Вызов может быть принят одновременно на 8 смартфонах.

Кроме того, можно одновременно генерировать вызовы на несколько MEET-устройств и/или SIP-устройств третьих лиц, используя протокол SIP вместо протокола FERMAX MEET.

На панель нужно импортировать файл CSV с информацией об устройстве или устройствах, на которые будет поступать вызов.



Процедура создания и импорта файла CSV выглядит следующим образом:

1. Выберите ЭКСПОРТ, чтобы создать пустую таблицу CSV и сохранить ее на компьютере. Переименуйте эту таблицу или оставьте ее с именем по умолчанию (MEET CALL DIVERT PXXX-YY.csv), где XXX - это НОМЕР БЛОКА, а YY - номер устройства, присвоенный данной панели.

	A	B	C	D
1	APARTMENT	NUMBER		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

MEET CALL DIVERT P066-0001-01

2. Используйте Microsoft Excel / Notepad или Notepad++ (рекомендуется) для открытия созданного файла CSV. Он будет выглядеть так же, как на этом рисунке:
3. Содержимое первой ячейки (A1): КВАРТИРА, содержимое второй ячейки (B1): НОМЕР, ничего не меняйте.
4. Используйте следующие ячейки (A2, B2, A3, B3, A4, B4 и т.д.) для заполнения данных о квартире и количестве устройств для отвода.
 - a. В случае звонка через **ЛИЦЕНЗИЮ FERMAX MEET**:
APARTMENT, sip: **XXXXXXXX@sip.fermax.com**, где XXXXXXXXXX – номер лицензии, а APARTMENT – номер, который нужно набрать на панели.
 - b. В случае звонка с устройства **MEET** из той же установки:
APARTMENT, **sip:XXX@IP_DEVICE**, где XXX – идентификатор устройства, а IP_DEVICE – IP-адрес монитора MEET, на который нужно позвонить. Можно сгенерировать SIP-вызов P2P без идентификатора следующим образом: *sip:IP_DEVICE*.
 - c. В случае звонка на стороннее SIP-устройство (через SIP-сервер):
APARTMENT, sip:user@IP_SIP_SERVER, где user – идентификатор, с которым вызываемое устройство запрограммировано на SIP-сервере, а IP_SIP_SERVER – IP-адрес SIP-сервера.
 - d. Также можно назначить несколько разных форматов переадресации на одну и ту же квартиру (например, для звонка на стороннее SIP-устройство и одновременной переадресации на смартфон). В таком случае задействуйте соответствующие форматы, описанные выше, используя один и тот же столбец, но отдельную строку для каждого из этих форматов. См. пример ниже.
5. После того как таблица будет заполнена, сохраните ее и загрузите на панель. Для этого нажмите кнопку «Выбрать файл», найдите файл CSV и нажмите кнопку «ИМПОРТ», чтобы загрузить его на панель.
Подождите несколько секунд, пока не появится всплывающее сообщение с надписью «ИМПОРТ ЗАВЕРШЕН».

Примечание: Максимальное количество SIP-вызовов в листинге - 1000.

ПРИМЕР


A	B
APARTMENT	NUMBER
170	sip:192.168.1.190
171	sip:0103283@sip.fermax.com
645	sip:192.168.1.195
180	sip:1234@192.168.1.170
181	sip:1234@192.168.1.170;sip:0103283@sip.fermax.com
182	sip:1234@192.168.1.170;sip:192.168.1.195
183	sip:1234@192.168.1.170;sip:192.168.1.197;sip:0103283@sip.fermax.com

В данном примере:

- Звонок в квартиру 170 генерирует звонок на монитор той же установки с IP 192.168.1.190.
- Звонок в квартиру 171 генерирует звонок на смартфон с номером лицензии FERMAX MEET ME 0103283.
- Звонок в квартиру 645 генерирует звонок на монитор той же установки с IP 192.168.1.195.
- Звонок в квартиру 180 генерирует звонок на SIP-устройство 1234, подключенное к SIP-серверу с IP 192.168.1.170.
- Звонок в квартиру 181 генерирует звонок на SIP-устройство 1234, подключенное к SIP-серверу с IP-адресом 102.168.1.170, и на смартфон с лицензией FERMAX MEET ME 013283.
- Звонок в квартиру 182 генерирует звонок на SIP-устройство 1234, подключенное к SIP-серверу с IP 102.168.1.170, и на монитор той же установки с IP 19.168.1.195.
- Звонок в квартиру 183 генерирует вызов на SIP-устройство 1234, подключенное к SIP-серверу с IP 102.168.1.170, на монитор той же установки с IP 192.168.1.197 и на смартфон с лицензией FERMAX MEET ME 0103283.

2.10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

В этом разделе можно выполнить некоторые дополнительные настройки, например, быстрый набор и звонок через справочник (телефонную книгу).



БЫСТРЫЙ НАБОР: Эта функция недоступна в данной версии.

URL: Укажите устройство, которое должно принимать прямой вызов, с соответствующим форматом:

- Монитор установки -> **sip:@IP_монитора**
- Устройство SIP: -> **sip:пользователь@IP_сервера_SIP**
- Устройство с FERMAX MEET ME -> **sip:пользователь_meet_me_user@sip.fermax.com**

ONU (GPON): Необходима для активации в крупных установках на базе протокола SIP (GPON).

ОТОБРАЖЕНИЕ ЗВОНКА: Установщик может создать список вызовов в виде карты. Картографический код вызова может включать цифры и буквы (A-H). Для блочных панелей допускается 1-5 цифр, для панели главного входа - 1-8 цифр. Гость может позвонить в квартиру через картографический код, только если картографический код включен в этой квартире. Гость может позвонить в квартиру через номер квартиры, если в ней нет картографического кода.


БЕЛЫЙ СПИСОК: В квартиру можно позвонить, если в соответствующем белом списке квартиры стоит Y (ДА), в противном случае позвонить в квартиру нельзя.

КАТАЛОГ: Панель KIN позволяет использовать телефонный справочник для прямого звонка в квартиры. Посетители могут выбрать имя владельца квартиры и позвонить напрямую, без необходимости знать номер квартиры.

В панель нужно импортировать файл CSV с именами жильцов квартир.

Процедура создания и загрузки файла CSV выглядит следующим образом:


1. Выберите ЭКСПОРТ, чтобы создать пустую таблицу CSV и сохранить ее на компьютере. Переименуйте эту таблицу или оставьте название по умолчанию agenda.csv.
2. Используйте Microsoft Excel / Notepad или Notepad++ (рекомендуется) для открытия созданного файла CSV. Он будет выглядеть так же, как на этом рисунке:



3. Содержимое первой ячейки (A1): КВАРТИРА. Содержимое второй ячейки (B1): ИМЯ. Содержимое третьей ячейки (C1): КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ КОД. Содержимое четвертой ячейки (D1): БЕЛЫЙ СПИСОК (Y)

4. Используйте следующие ячейки (A2, A3, A4 и т. д.) для указания названия квартиры, имени пользователя, картографического кода и белого списка, с форматом «Номер квартиры», «Имя», «Картографический код», «Белый список(Y)». Если Картографический код или Белый список не

используются, формат остается тем же, все 4 запятые необходимы. Проверьте с помощью Notepad или Notepad++, что формат сохранен в соответствии с рисунком.



```

1  APARTMENT,NAME,MAPPING CODE,WHITELIST (Y) ,
2  1, Aaron, , ,
3  2, Abel, , ,
4  3, Abraham, , ,
5

```


5. После того как таблица будет заполнена, сохраните ее и загрузите на панель. Для этого нажмите кнопку «Выбрать файл», найдите файл CSV и нажмите кнопку «ИМПОРТ», чтобы загрузить его на панель.

Подождите несколько секунд, пока не появится всплывающее сообщение с надписью «ИМПОРТ ЗАВЕРШЕН».

ПАМЯТКА: Не используйте в именах специальные символы, такие как “ - “, иначе процесс загрузки на панели не будет выполняться должным образом.

ПРИМЕР

	A	B	C
1	APARTMENT,NAME,		
2	2,Merideth Semmes,		
3	3,Jasmin Drennan,		
4	4,Nicola Haugh,		
5	5,Cherri Breedlove,		
6	6,Avril Wagstaff,		
7	7,Mac Gatchell,		
8	8,Carl Elliott,		
9	9,Kassie Rawley,		
10	10,Ellas Spagnuolo,		
11	11,Marylin Arvizo,		
12	12,Maurice Maxwell,		
13	13,Olen Pelt,		
14	14,Irwin Schoemaker,		
15	15,Alesia Pareja,		
16	16,Vern Boley,		
17	17,Austin Lucio,		
18	18,Wynona Standley,		
19	19,Gregg Ying,		
20	20,Shanika Frigo,		
21	21,Ginny Dampier,		
22	22,Jan Harshbarger,		
23	23,Dawn Allington,		
24	24,Deetta Robb,		
25	25,Jame Bradfield,		
26	26,Rosita Mccullum,		
27	27,Beulah Hassler,		
28	28,Elvie Mandez,		
29	29,Miquel Pfau,		



КАТАЛОГ		
Abel Shelton	163	A
Adelina Merlo	337	B
Aisha Mccarvill	146	C
Alaina Vanbrunt	349	D
Alan Candanoza	91	E
Alanna Behan	97	F
Alecia Holley	218	G
Alena Buterbaug	200	H
Alesia Pareja	15	I
Alessandra Walt	30	J
Alexander Holtz	196	K
Alfreda Heimbac	242	L
Allie Harryman	188	M
Amada Fucci	150	N
Amanda Gessner	157	O
Amira Brazel	366	P
		Q
		R
		S
		T
		U
		V
		W
		X
		Y
		Z

ПРИМЕЧАНИЕ:

В случае языков с не латинской системой письма (например, китайский, русский/кириллица, арабский, иврит и т.д.) необходимо придерживаться следующей процедуры:

1. С веб-сервера панели экспортируйте пустой файл CSV.
2. Откройте Блокнот Windows и скопируйте список номеров в нужной системе письма (латиница, китайский, русский/кириллица, арабский и т. д.).
3. Сохраните файл как .CSV / все файлы *.* / UTF-8
4. Импортируйте этот файл с веб-сервера панели и дождитесь появления сообщения «файл успешно загружен»

Внимание: В случае не латинской системы письма рекомендуется НЕ использовать Microsoft Excel, так как существует риск изменения формата файла справочника и неправильной загрузки его содержимого.


2.11. ПИН-КОД

Эта опция позволяет изменить ПИН-КОД УСТАНОВЩИКА (пароль), необходимый для доступа к настройкам параметров панели через веб-браузер.

Введите текущий пароль, новый пин-код и подтвердите.

Пароль может состоять из букв и цифр и содержать до 200 символов.

Для завершения выберите СОХРАНИТЬ.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Запишите новый ПИН-код. Если он утерян или забыт, обратитесь в технический отдел FERMAX за инструкциями по его восстановлению. Все запрограммированные настройки будут потеряны.

2.12. QR-ДОСТУП

Эта функция недоступна в данной версии прошивки V3.00. Мы рекомендуем оставить ее отключенной, чтобы значок функции не появлялся в нижней части дисплея панели KIN.

2.13. ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Используйте эту функцию для выполнения удаленной перезагрузки панели KIN или восстановления заводских значений. Рекомендуется деактивировать ее на веб-сервере, чтобы значок не появлялся в нижней части экрана KIN.



ВОССТАНОВИТЬ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ: Панель автоматически выключится и снова включится с заводскими настройками. Основные значения по умолчанию перечислены ниже для справки.

ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ

- БЛОК 1
- УСТРОЙСТВО: 1
- ЯЗЫК: ENGLISH
- РАЗРЕШЕНИЕ ВИДЕО: 640 x 480
- ПАРОЛЬ УСТАНОВЩИКА: 123456

СЕТЬ

- IP: 10.1.0.1
- МАСКА: 255.0.0.0
- ШЛЮЗ: 10.254.0.1
- DNS: 8.8.8.8
- IP ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 10.0.0.200

Любые другие запрограммированные ранее параметры (sip, IP-камеры, консьерж и т.д.) также будут потеряны

ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ УСТРОЙСТВО: Панель автоматически выключится, а затем снова включится, но сохранит прежние настройки.

Во время перезагрузки устройство потеряет связь с ПК. Для повторного подключения обновите веб-сайт примерно через 60 секунд.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ:

Экран панели KIN является интерактивным, поэтому его свойства зависят от процесса вызова или выбранной функции.

Когда кто-то стоит перед панелью или касается любой части экрана, появляется интерфейс экрана в режиме ожидания. В зависимости от настроек программирования, этот интерфейс в режиме ожидания может представлять собой панель набора номера (цифровую, алфавитно-цифровую или индивидуальную), экран ПОМОЩЬ или справочник.

Также можно выбрать один из функциональных значков, расположенных в нижней части экрана. Эти функциональные значки должны быть активированы установщиком.


Более подробную информацию см. в разделе ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВЕБ-БРАУЗЕР.

Цифровая клавиатура

Для звонка в квартиры можно использовать только цифры.


Чтобы позвонить в квартиру, наберите ее номер и нажмите значок телефона. Далее следуйте инструкциям и указаниям на самом экране.

Также можно использовать любой из имеющихся функциональных значков (вызов консьержа, распознавание лиц и т.д.).



Алфавитно-цифровая клавиатура

Для звонка в квартиры можно использовать буквы и цифры.



Чтобы позвонить в квартиру, наберите ее номер/букву и нажмите значок телефона.

Далее следуйте инструкциям и указаниям на самом экране.

Панель не преобразует эти буквы в цифры, но вызывает квартиру через код отображения.

Также можно использовать любой из имеющихся функциональных значков (вызов консьержа, распознавание лиц и т.д.).

Индивидуальная клавиатура

Позвонить можно только в ту квартиру, которая указана на экране панели.


Для этого просто нажмите на значок телефона. Далее следуйте инструкциям и указаниям на самом экране.

Также можно использовать любой из имеющихся функциональных значков (вызов консьержа, распознавание лиц и т.д.



Информация на экране

Основную информацию об оборудовании можно получить через этот экран.



1. Наберите 9999, затем значок телефона



2. На экране отобразится информация о настройках панели:

- Версия прошивки
- Общие настройки
- Серийный номер
- IP-адрес
- MAC

ПРИМЕЧАНИЕ: Если панель настроена как **ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ**, получить доступ к этой информации невозможно, так как невозможно набрать 9999.

Режим ожидания

Если клавиатура не используется в течение 60 секунд, на панели отображается заставка. Затем, если перед панелью никого нет, через 3 минуты оно отключается для экономии энергии.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Заставку можно настроить, поэтому она может отличаться от той, что показана на этом изображении.



3.1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗНАЧКИ

В зависимости от программирования и возможностей установки, в нижней части экрана будут отображаться некоторые функциональные значки.

Одновременно может отображаться до 5 значков. При наличии более 5 функциональных значков можно использовать опцию горизонтальной прокрутки, чтобы сделать видимыми скрытые значки

Функции каждого из возможных значков объясняются ниже. Чтобы использовать какую-либо функцию, коснитесь соответствующего значка.

Значок ПОМОЩЬ

Предлагает простые инструкции для пользователей.




ПРИМЕЧАНИЕ:


Экран ПОМОЩЬ можно персонализировать, поэтому он может отличаться от показанного на изображении выше.

Значок ВЫЗОВ


Отображает экран для выполнения вызова. В зависимости от установки, клавиатура может быть цифровой, алфавитно-цифровой или с вызовом одной квартиры.



Цифровая клавиатура



Алфавитно-цифровая клавиатура



Одиночный звонок




Значок КОНСЬЕРЖ

Позволяет сделать прямой звонок одному или двум консьержам.

Чтобы связаться с консьержем, необходимо нажать на соответствующий значок. В зависимости от параметров конфигурации или установки, могут быть доступны один или два консьержа. Ярлык рядом со значком консьержа можно персонализировать.

Более подробную информацию см. в разделе ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВЕБ-БРАУЗЕР.

Также можно сделать звонок другим консьержам, помимо представленных этими значками, набрав соответствующий номер консьержа через клавиатуру (аналогично звонку в квартиру).



Значок РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦА

Пользователи могут быть идентифицированы с помощью распознавания лиц. При нажатии этой кнопки появится интерфейс для распознавания лиц. Пользователь должен оставаться перед панелью в течение нескольких секунд.

Если изображение лица пользователя было внесено в программу и система распознает его, дверь откроется.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Распознавание лиц требует предварительного программирования с помощью ПО УПРАВЛЕНИЯ FERMAX.



Значок QR-кода



Эта опция позволяет пользователю открыть дверь путем сканирования предоставленного ему QR-кода, например, для получения доступа в течение определенного дня.

На панели должен быть установлен МОДУЛЬ ГОСТЕВОГО КОДА арт.1494, как описано в разделе УСТАНОВКА. Необходима система контроля доступа стороннего производителя.




Значок КАТАЛОГ

Позволяет использовать электронный справочник (телефонную книгу) для звонка в квартиру путем поиска и выбора имени владельца.


Вы можете прокручивать список справочника вверх и вниз, перетаскивая его пальцем, или выбрать букву в правой части, чтобы получить прямой доступ к именам, начинающимся на эту букву.

Требуется предварительное программирование.

Более подробную информацию см. в разделе ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВЕБ-БРАУЗЕР.



Значок ГОСТЕВОЙ КОД



Эта опция позволяет посетителям открывать дверь, введя цифровой код, предоставленный им заранее, например, для получения доступа на определенный день.

На панели должен быть установлен МОДУЛЬ ГОСТЕВОГО КОДА арт. 1394, как описано в разделе УСТАНОВКА. Необходима система контроля доступа посторонних лиц.

Чтобы открыть дверь, пользователь должен ввести действительный ГОСТЕВОЙ КОД, а затем «#».



Значок КОД ДОСТУПА

Эта опция позволяет пользователям открывать дверь путем ввода ПИН-КОДА ДОСТУПА. Длина КОДА ДОСТУПА может быть от 4 до 6 знаков.

Панель поддерживает до 8 различных КОДОВ ДОСТУПА, которые должны быть предварительно запрограммированы установщиком.

Более подробную информацию см. в разделе ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВЕБ-БРАУЗЕР.

Чтобы открыть дверь, пользователь должен ввести действительный КОД ДОСТУПА, а затем нажать кнопку «КЛЮЧ».




✂ УСТАНОВКА


4.1. УСТАНОВКА ВСТРАИВАЕМОЙ КОРОБКИ




4.2. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ




- 1 Установить встраиваемую коробку.



- 2 Регулировка глубины установки.



- 3 Сначала закрепите верхнюю часть панели, затем установите нижнюю часть во встраиваемую коробку.




- 4 Переместите подвижный выступ панели и закрепите два винта. Во время установки убедитесь, что при перемещении выдвижной крышки вокруг двери остается 2 см свободного пространства.

4.3. КОННЕКТОРЫ

Панель KIN подключается к установке с помощью коннекторов: Ethernet для подключения к локальной сети и разъем типа MOLEX для других соединений (питание, RS-485 и т.д.)

В комплекте с панелью поставляется пакет, содержащий гнездовые коннекторы с кабелями.



ВХОД ПИТАНИЯ: Источник питания 12 В пост. тока для случаев, когда локальная сеть PoE недоступна.

ВЫХОД: Релейный выход для активации электромеханического замка.

- НЗ: Нормально закрытый контакт.
- НО: Нормально открытый контакт.
- О: Обычный.

ПРИМЕЧАНИЕ: НЗ и О-контакты дублируются изнутри.

EX БЛИЗОСТИ:

- (WD0-WD1) Ввод/вывод Wiegand
- (+5 В,-) Дополнительный выход 5 В пост. тока

Кнопка выхода / Пожарный / Датчик двери. См. ПРИМЕЧАНИЯ.

- (EXIT, -) Подключения кнопки открытия изнутри
- (F, -) Контактный вход для пожарной сигнализации и разблокировки дверей
- (DS, -) Подключение датчика открытой двери

RS485

- Выход для МОДУЛЯ 4 РЕЛЕ арт. 1491/ШЛЮЗА УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТАМИ арт. 9545, МОДУЛЯ ГОСТЕВОГО КОДА арт. 1494 или ВНЕШНЕГО РЕЛЕ арт. 1490.

(*). Арт. 1490 работает в этом случае как реле параллельно с реле панели.

СЕТЬ RJ 45

- Подключение RJ-45 для локальной сети или локальной сети PoE.

ПРИМЕЧАНИЯ

Для использования разъемов EXIT, FIRE и DS требуется программирование установщиком. Более подробную информацию см. в разделе ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВЕБ-БРАУЗЕР.


Кнопка, подключенная к EXIT, позволяет пользователям открывать дверь изнутри.

Вход FIRE ПАНЕЛИ № 1 должен быть подключен к выходу через релейные контакты сторонней панели управления пожарной сигнализации. При срабатывании этой сигнализации на всех панелях блока будет подан звуковой сигнал тревоги, а соответствующие двери будут разблокированы.

Если в DS установлен датчик открытия двери, на панели и на пульте консьержа прозвучит сигнал тревоги, если дверь остается открытой дольше запрограммированного времени или если будет предпринята попытка силой открыть дверь.


Панель оснащена системой против вскрытия, так что если будет предпринята попытка снять ее со стены, в панели, на пульте консьержа и в ПО УПРАВЛЕНИЯ (при наличии такового) будет подан звуковой сигнал.

4.4. ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ



Основная схема с использованием PoE-переключателя.


Используйте блок питания, подходящий для напряжения и тока электромеханического замка.



Базовая схема с использованием переключателя без PoE

Питание панели осуществляется от блока питания FERMAX арт. 4813 (12 В пост. тока 2А). Используйте блок питания, подходящий для напряжения и тока электромеханического замка.

4.5. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА МОДУЛЯ 4 РЕЛЕ АРТ. 1491




Этот модуль необходим для использования функции активации дополнительных реле (до 4) с домашних мониторов, например, для открытия дополнительных дверей, ворот и т.д.


ПРИМЕЧАНИЕ:

Модуль арт. 1491 должен быть подключен к ПАНЕЛИ № 1 блока.

4.6. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА МОДУЛЯ ГОСТЕВОГО КОДА АРТ. 1494



4.7. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА МОДУЛЯ АРТ. 9545 В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТАМИ



Модуль арт. 9545 должен быть подключен к ПАНЕЛИ № 1 блока.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	12 В пост. тока или PoE (*)
Ток в режиме ожидания (макс.)	290 мА (*)
При подключенном тепловом сопротивлении	750 мА (**)
Рабочий ток	1000 мА (**)
При подключенном тепловом сопротивлении	1500 мА (**)
Технические характеристики экрана	
Размер	10,1 дюйма
Формат	16:9
Разрешение	1 024*600
Технические характеристики камер	
Разрешение	1280 (H)*720 (V)
Угол обзора	55° (H), 105° (V)
Минимальная освещенность	0,5 Люкс
Максимальное время разговора	120 с
Время срабатывания реле разблокировки электрического замка	1-9 с
Задержка активации реле разблокировки электрического замка	0-9 с
Время срабатывания датчика открытой двери	отключено, 30 с, 60 с, 120 с, 180 с, 250 с
Емкость идентификаторов (карт)	100 000 карт
Емкость системы распознавания лиц	6 000 лиц
Рабочая температура	-40~70 °С
Относительная влажность	20%~80%, без конденсации

(*) В местах с температурой ниже -20 °С используйте источник питания 12 В пост. тока 2А вместо источника питания PoE.

(**) Внутреннее тепловое сопротивление включается автоматически, когда температура окружающей среды опускается ниже -20° С.


ПРИЛОЖЕНИЕ

6.1. ОБНОВЛЕНИЯ ПРОШИВКИ

Иногда требуется или рекомендуется обновление прошивки до новой версии в связи с внесенными улучшениями или исправлениями.

Технический отдел FERMAX информирует (посредством пресс-релизов, технических бюллетеней и т.д.) о выпуске очередных обновлений прошивки, а также об улучшениях или исправлениях, которые они содержат. Обновление прошивки выполняется с помощью приложения **MEET System Upgraded Tool V1.2.exe**. Процедура обновления панели описывается ниже.

Можно обновить несколько панелей одновременно, выбрав соответствующий диапазон IP-адресов (все они должны быть последовательными).



1. Запустите **MEET System Upgraded Tool V 1.2.exe**.
2. Нажмите кнопку «...» и найдите на своем компьютере соответствующий файл обновления .IMG.
Вы можете выбрать до 3 файлов .IMG одновременно (в случае, если обновление содержит более 1 файла).
3. Укажите диапазон IP-адресов панелей.
4. Выберите Start.

Новая прошивка будет установлена, и панель автоматически перезагрузится.

6.2. НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Радиочастотный модуль. Декларация соответствия нормам ЕС:

Компания FERMAX ELECTRONICA, S.A.U. заявляет, что данный продукт соответствует требованиям: Директивы RED 2014/53/EU «Радиочастотное оборудование».

<https://www.fermax.com/intl/en/pro/documents/technical-documentation/DT-13-declarations-of-conformity.html>

Радиочастотный модуль:

- Частота: 13.56 МГц / Максимальная мощность: 2,45 мВт

This device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- o Reorient or relocate the receiving antenna.*
- o Increase the separation between the equipment and receiver.*
- o Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.*
- o Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.*



6.3. RTSP STREAMING FROM OUTDOOR PANEL


Использование внешнего элемента (ПК/планшет/смартфон), подключенного к сети, позволяет получить доступ к встроенной камере панели по протоколу RTSP со следующим адресом:

```
rtsp://admin:password@Panel_IP:8554/ch01
```

```
admin: admin
```

```
password: 123456 (По умолчанию), если он был изменен, мы будем использовать текущий пароль.Panel_  
IP: Текущий IP-адрес панели.
```

Доступ можно получить с помощью VLC, как показано на рисунке ниже:





Avd. Tres Cruces, 133
46017 Valencia
Spain (Испания)

За дополнительной информацией обращайтесь на www.fermax.com

Контакты: tec@fermax.com